



楽天でんわ

# プレフィックス設定マニュアル

docomoをご利用の方

2013年8月現在

機種名		設定方法	ご利用方法「0037-68」番号を付加して発信する
Motorola	M702is	①◎→「設定」→「通話設定」→「国際ダイヤル設定」 →「国際アクセス番号」→「国際電話設定」 ②【新規登録】を選択 ③「楽天でんわ」と入力 ④「003768」と入力 ⑤「完了」を押す	①相手先の電話番号を表示 ②「機能」→「発信前番号編集」→決定 →画面上に電話番号のみの表示となる ③「機能」→「国際アクセス番号追加」 ④「楽天でんわ」→「選択」 ⑤発信ボタン
Motorola	M702iG	①◎→「設定」→「通話設定」→「国際ダイヤル設定」 →「国際アクセス番号」→「国際電話設定」 ②【新規登録】を選択 ③「楽天でんわ」と入力 ④「003768」と入力 ⑤「完了」を押す	①相手先の電話番号を表示 ②「機能」→「発信前番号編集」→決定 →画面上に電話番号のみの表示となる ③「機能」→「国際アクセス番号追加」 ④「楽天でんわ」→「選択」 ⑤発信ボタン
Fujitsu	F2102V	①MENU⇒「6」「7」「6」を押す ②「プレフィックス欄」を選択 ③「003768」を入力して確定 ④登録(電話帳)を押す(設定完了)	【メモリダイヤルからの発信】 ①相手先の電話番号を表示⇒電話番号を選択 ②サブメニューから「5.発信」を選択する ③「プレフィックス欄」の「003768」を選択 ④発信を選択して決定 【リダイヤル・着信履歴からの発信】 ①相手先の電話番号を表示⇒電話番号を選択 ②MENU⇒「7」「1」を押す ③「003768」を選択
Fujitsu	F2051	①MENU⇒「6」「7」「6」を押す ②「プレフィックス欄」を選択 ③「003768」を入力して確定 ④登録(電話帳)を押す(設定完了)	①相手先の電話番号を表示 ②「メニュー」「5」を押しプレフィックス欄を選択する ③利用するプリフィックス番号「003768」を選択 ④「開始」を押す
Fujitsu	F505i	①MENU⇒9(電話帳・履歴)⇒9(国際電話設定) ②識別番号1～3のうちいずれかを選択 ③「003768」を入力⇒完了	①電話番号を入力または、電話帳・リダイヤル・着信履歴を表示 ②メニュー⇒サブメニューから「国際発信」を選択 ③「①ボタン」を押した後、「003768」を選択 ④「①ボタン」を押した後、「発信」を選択する
Fujitsu	F505GPS	①MENU⇒「9」「9」を押す ②「識別番号欄」を選択 ③「003768」を入力して決定 ④登録を押す(設定完了)	【メモリダイヤルからの発信】 ①相手先の電話番号を表示⇒電話番号を選択 ②「国際発信」を選択して決定 ③「003768」を選択して決定 ④発信を選択して決定 【リダイヤル・着信履歴】 ①相手先の電話番号を表示 ②MENU⇒「国際発信」を選択して決定 ③「003768」を選択して決定 ④発信を選択して決定
Fujitsu	F505iGPS	①MENU⇒「9」「9」を押す ②「識別番号欄」を選択 ③「003768」を入力して決定 ④登録を押す(設定完了)	①電話番号を入力または、電話帳・リダイヤル・着信履歴を表示 ②メニューボタンを押してサブメニューから「国際発信」を選択 ③「①ボタン」を押した後、国際識別番号「003768」を選択 ④「①ボタン」を押した後、「発信」を選択する
Fujitsu	F506i	①MENU⇒「9」「9」を押す ②「識別番号欄」を選択 ③「003768」を入力して決定 ④登録を押す(設定完了)	【メモリダイヤルからの発信】 ①相手先の電話番号を表示⇒電話番号を選択 ②「国際発信」を選択して決定 ③「003768」を選択して決定 ④発信を選択して決定 【リダイヤル・着信履歴からの発信】 ①相手先の電話番号を表示 ②MENU⇒「国際発信」を選択して決定 ③「003768」を選択して決定 ④発信を選択して決定
Fujitsu	F700i	①MENU⇒「8」「7」「5」を押す ②「プレフィックス欄」を選択 ③「003768」を入力して確定 ④電話帳ボタンを押す(設定完了)	①相手先の電話番号を表示 ②「メニュー」「3」を押しプレフィックス欄を選択する ③利用するプレフィックス番号「003768」を選択 ④「音声電話開始」を押す
Fujitsu	F700is	①MENU⇒「8」「7」「5」を押す ②「プレフィックス欄」を選択 ③「003768」を入力して確定 ④電話帳ボタンを押す(設定完了)	①相手先の電話番号を表示 ②「メニュー」「3」を押しプレフィックス欄を選択する ③利用するプレフィックス番号「003768」を選択 ④「メニュー」を押して「はい」を選択する

Fujitsu	F702id	①MENU⇒「8」「6」「8」「2」を押す ②「プレフィックス欄」を選択 ③「003768」を入力して確定 ④電話帳ボタンを押す(登録完了)	①相手先の電話番号を表示 ②「メニュー」「4」を押しプレフィックス欄を選択する ③利用するプレフィックス番号「003768」を選択 ④「メニュー」を押して「はい」を選択する
Fujitsu	F703i	①MENU⇒「8」「5」「6」「2」を押す ②「プレフィックス欄」を選択 ③「003768」を入力して確定 ④電話帳ボタンを押す(設定完了)	【電話番号入力からの発信】 ①相手先の電話番号を入力 ②「メニュー」「2」を押しプレフィックス欄を選択する ③利用するプレフィックス番号「003768」を選択 ④「メニュー」(発信)を選択する 【アドレス帳・リダイヤル・着信履歴からの発信】 ①相手先の電話番号を表示 ②「メニュー」⇒「発信オプション」を選択 ③利用するプレフィックス番号「003768」を選択 ④「メニュー」(発信)を選択する
Fujitsu	F704i	①MENU⇒「8」「5」「6」「2」を押す ②「プレフィックス欄」を選択 ③「003768」を入力して確定 ④電話帳ボタンを押す(設定完了)	【電話番号入力からの発信】 ①相手先の電話番号を入力 ②「メニュー」「2」を押しプレフィックス欄を選択する ③利用するプレフィックス番号「003768」を選択 ④「メニュー」(発信)を選択する 【アドレス帳・リダイヤル・着信履歴からの発信】 ①相手先の電話番号を表示 ②「メニュー」⇒「発信オプション」を選択 ③利用するプレフィックス番号「003768」を選択 ④「メニュー」(発信)を選択する
Fujitsu	F705i	①MENU⇒ 「8」設定/NWサービス 「5」発信・通話機能 「6」発信詳細設定 「2」プレフィックス を押す ②入力欄に「003768」を入力 ③電話帳ボタンを押す(設定完了)	【電話番号入力からの発信】 ①相手先の電話番号を入力 ②「メニュー」「2」を押しプレフィックス欄を選択する ③利用するプレフィックス番号「003768」を選択 ④「メニュー」(発信)を選択する 【アドレス帳・リダイヤル・着信履歴からの発信】 ①相手先の電話番号を表示 ②「メニュー」⇒「1.発信オプション」を選択⇒「1」 ③利用するプレフィックス番号「003768」を選択 ④「メニュー」(発信)を選択する
Fujitsu	F706i	①「MENU」設定/NWサービス ⇒「5」発信・通話機能 ⇒「6」発信詳細設定 ⇒「2」プレフィックス を続けて押す ②入力欄に「003768」を入力 ③「カメラボタン」を押す(設定完了)	【電話番号入力からの発信】 ①相手先の電話番号を入力 ②「メニュー」「2」を押しプレフィックス欄を選択する ③利用するプレフィックス番号「003768」を選択 ④「メニュー」(発信)または発信ボタンを押す 【アドレス帳・リダイヤル・着信履歴からの発信】 ①相手先の電話番号を表示 ②「メニュー」⇒「1.発信オプション」を選択⇒「1」 ③利用するプレフィックス番号「003768」を選択 ④「メニュー」(発信)を選択する
Fujitsu	F882iES (らくらくホンⅢ)		イージーダイヤルの簡単利用設定不可 ※楽天でんわは利用出来ません。
Fujitsu	F883i (らくらくホンベー シック)		イージーダイヤルの簡単利用設定不可 ※楽天でんわは利用出来ません。
Fujitsu	F883iES (らくらくホンⅣ)		イージーダイヤルの簡単利用設定不可 ※楽天でんわは利用出来ません。
Fujitsu	F884i (らくらくホン プレミアム)		イージーダイヤルの簡単利用設定不可 ※楽天でんわは利用出来ません。
Fujitsu	F880SS (らくらくホン シンプル)		イージーダイヤルの簡単利用設定不可 ※楽天でんわは利用出来ません。
Fujitsu	F900i	①MENU⇒「8」「7」「5」を押す ②「プレフィックス欄」を選択 ③「003768」を入力して確定 ④決定(電話帳ボタン)を押す(設定完了)	①相手先の電話番号を表示 ②「メニュー」「7」を押しプレフィックス欄を選択する ③利用するプレフィックス番号「003768」を選択 ④「開始」を押す
Fujitsu	F900iT	①MENU⇒「8」「7」「5」を押す ②「プレフィックス欄」を選択 ③「003768」を入力して確定 ④電話帳ボタンを押す(設定完了)	①相手先の電話番号を表示 ②「メニュー」「7」を押しプレフィックス欄を選択する ③利用するプレフィックス番号「003768」を選択 ④「音声電話開始」を押す
Fujitsu	F900iC	①MENU⇒「8」「7」「5」を押す ②「プレフィックス欄」を選択 ③「003768」を入力して確定 ④電話帳ボタンを押す(設定完了)	①相手先の電話番号を表示 ②「メニュー」「5」を押しプレフィックス欄を選択する ③利用するプレフィックス番号「003768」を選択 ④「中心ボタン」で決定後「中心ボタン」で発信を選択

Fujitsu	F901iC	①MENU⇒「8」「7」「5」を押す ②「プレフィックス欄」を選択 ③「003768」を入力して確定 ④電話帳ボタンを押す(設定完了)	①相手先の電話番号を表示 ②「メニュー」「3」を押しプレフィックス欄を選択する ③利用するプレフィックス番号「003768」を選択 ④「音声電話開始」を押す
Fujitsu	F901is	①MENU⇒「8」「7」「5」を押す ②「プレフィックス欄」を選択 ③「003768」を入力して確定 ④電話帳ボタンを押す(設定完了)	①相手先の電話番号を表示 ②「メニュー」「5」を押しプレフィックス欄を選択する ③利用するプレフィックス番号「003768」を選択 ④「音声電話開始」を押す
Fujitsu	F902i	①menuホ`タン⇒「8」「6」「8」「2」を押す ②「プレフィックス欄」を選択 ③「003768」を入力して確定 ④電話帳ボタンを押す(設定完了)	①相手先の電話番号を表示 ②menuホ`タン⇒「3」を押す ③プレフィックス欄を選択する ④「003768」を選択 ⑤menuホ`タン⇒「はい」を選択 ⑥発信ホ`タン
Fujitsu	F902is	①menuホ`タン⇒「8」「6」「7」「2」を押す ②「プレフィックス欄」を選択 ③「003768」を入力して確定 ④電話帳ボタンを押す(設定完了)	【電話番号入力からの発信】 ①相手先の電話番号を入力 ②MENU⇒「4」を押す⇒プレフィックス選択 ③「003768」を選択⇒MENU⇒「はい」を選択 ④発信ボタン 【アドレス帳・履歴から発信】 ①相手先の電話番号を表示 ②「発信オプション」⇒プレフィックス選択⇒「003768」を選択 ③MENU⇒「はい」を選択⇒発信ホ`タン
Fujitsu	F903i	①menuホ`タン⇒「8」「5」「6」「2」を押す ②「プレフィックス欄」を選択 ③「003768」を入力して確定 ④電話帳ボタンを押す(設定完了)	①相手先の電話番号を表示 ②menuホ`タン⇒「2」⇒国際電話発信欄⇒「2」 ③プレフィックス欄を選択する ④利用するプレフィックス番号「003768」を選択 ⑤menuホ`タン⇒「はい」を選択 ・付加された番号が画面に表示される。 ⑥発信ホ`タン
Fujitsu	F903iX	①menuホ`タン⇒「8」「5」「6」「2」を押す ②「プレフィックス欄」を選択 ③「003768」を入力 ④電話帳ボタンを押す(登録)	①相手先の電話番号を表示 ②menuホ`タン⇒「2」⇒プレフィックスを選択する ③「003768」を選択 ④menuホ`タン⇒「はい」を選択 ・付加された番号が画面に表示される。 ⑤発信ホ`タン
Fujitsu	F904i	①menuホ`タン⇒「8」「5」「6」「2」を押す ②「プレフィックス欄」を選択 ③「003768」を入力して確定 ④電話帳ボタンを押す(設定完了)	①相手先の電話番号を表示 ②menuホ`タン⇒「1」「1」「2」 ③プレフィックス欄を選択する ④利用するプレフィックス番号「003768」を選択 ⑤発信ホ`タン(menuホ`タン)
Fujitsu	F905i	①menuホ`タン⇒「8」「5」「6」「2」を押す ②「プレフィックス欄」を選択 ③「003768」を入力して確定 ④電話帳ボタンを押す(設定完了)	①相手先の電話番号を表示 ②menuホ`タン⇒「1」「1」「2」 ③プレフィックス欄を選択する ④利用するプレフィックス番号「003768」を選択 ⑤発信ホ`タン(menuホ`タン)
Fujitsu	F906i	①menuホ`タン⇒[設定/NWサービス]を選択 ②「5」発信通話機能 ⇒「6」発信詳細設定 ⇒「2」プレフィックス設定 ③入力欄に「003768」を入力 ④カメラボタンを押す(設定完了)	①相手先の電話番号を表示 ②menuホ`タン⇒「1」「1」 ③プレフィックスを選択する ④利用するプレフィックス番号「003768」を選択 ⑤発信ホ`タン(menuホ`タン)
Fujitsu		「F2**シリーズ」、F504i、F504is以前の「F5**シリーズ」 「F6**シリーズ」「F8**シリーズ(らくらくフォン)」は設定不可 ※楽天でんわは利用出来ます。	
Fujitsu	F-01A	注意！ キー操作 + タッチ操作 ①MENUホ`タン⇒「8」 or 「設定/NWサービス」を選択 ②「5」(発信通話機能) ⇒「6」(発信詳細設定) ⇒「2」(プレフィックス設定) ③入力欄に「003768」を入力 ④カメラホ`タンを押す(設定完了)	注意！ キー操作 + タッチ操作 ①相手先の電話番号を表示 ②MENEホ`タンを選択 ⇒「2」 ③「プレフィックス」を選択 ④利用するプレフィックス番号「003768」を選択 ⑤発信ホ`タン or カメラホ`タンを押し発信する
Fujitsu	F-01B	①MENUホ`タン⇒「8」 or 「設定/NWサービス」を選択 ②「5」(発信通話機能) ⇒「6」(発信詳細設定) ⇒「2」(プレフィックス設定) ③入力欄に「003768」を入力 ④カメラホ`タンを押す(設定完了)	①相手先の電話番号を表示 ②MENEホ`タンを選択 ⇒「2」 ③「プレフィックス」を選択 ④利用するプレフィックス番号「003768」を選択 ⑤発信ホ`タン or カメラホ`タンを押し発信する

Fujitsu	F-02A	①MENUボタン⇒「8」or「設定/NWサービス」を選択 ②「5」(発着信通話機能) ⇒「6」(発着信詳細設定) ⇒「2」(プレフィックス設定) ③入力欄に「003768」を入力 ④カメラボタンを押す(設定完了)	①相手先の電話番号を表示 ②MENEボタンを選択 ⇒「2」 ③「プレフィックス」を選択 ④利用するプレフィックス番号「003768」を選択 ⑤発信ボタン or MENUボタンを押し発信する
Fujitsu	F-02B	①MENUボタン⇒「8」or「設定/NWサービス」を選択 ②「5」(発着信通話機能) ⇒「6」(発着信詳細設定) ⇒「2」(プレフィックス設定) ③入力欄に「003768」を入力 ④カメラボタンを押す(設定完了)	①相手先の電話番号を表示 ②MENEボタンを選択 ⇒「2」 ③「発信オプション」を選択 ④「指定無し」を選択 ⑤「プレフィックス」を選択 ⑥利用するプレフィックス番号「003768」を選択 ⑦発信ボタン or MENUボタンを押し発信する
Fujitsu	F-03A	注意！ キー操作 + タッチ操作 ①MENUボタン⇒「8」or「設定/NWサービス」を選択 ②「5」(発着信通話機能) ⇒「6」(発着信詳細設定) ⇒「2」(プレフィックス設定) ③入力欄に「003768」を入力 ④カメラボタンを押す(設定完了)	注意！ キー操作 + タッチ操作 ①相手先の電話番号を表示 ②MENEボタンを選択 ⇒「2」 ③「プレフィックス」を選択 ④利用するプレフィックス番号「003768」を選択 ⑤発信ボタン or MENUボタンを押し発信する
Fujitsu	F-03B	①MENUボタン⇒「8」or「設定/NWサービス」を選択 ②「5」(発着信通話機能) ⇒「6」(発着信詳細設定) ⇒「2」(プレフィックス設定) ③入力欄に「003768」を入力 ④カメラボタンを押す(設定完了)	①相手先の電話番号を表示 ②MENEボタンを選択 ⇒「2」 ③「プレフィックス」を選択 ④利用するプレフィックス番号「003768」を選択 ⑤発信ボタン or MENUボタンを押し発信する
Fujitsu	F-04A	①MENUボタン⇒「8」or「設定/NWサービス」を選択 ②「5」(発着信通話機能) ⇒「6」(発着信詳細設定) ⇒「2」(プレフィックス設定) ③入力欄に「003768」を入力 ④カメラボタンを押す(設定完了)	①相手先の電話番号を表示 ②MENEボタンを選択 ⇒「2」 ③「プレフィックス」を選択 ④利用するプレフィックス番号「003768」を選択 ⑤発信ボタン or MENUボタンを押し発信する
Fujitsu	F-07A (らくらくホンペ ックⅡ)	イージーダイヤルの簡単利用設定不可 ※楽天でんわは利用出来ます。	
Fujitsu	F-08A	①MENUボタン⇒「8」or「設定/NWサービス」を選択 ②「5」(発着信通話機能) ⇒「6」(発着信詳細設定) ⇒「2」(プレフィックス設定) ③入力欄に「003768」を入力 ④カメラボタンを押す(設定完了)	①相手先の電話番号を表示 ②MENUボタンを選択 ⇒「2」 ③「プレフィックス」を選択 ④利用するプレフィックス番号「003768」を選択 ⑤発信ボタン or MENUボタンを押し発信する
Fujitsu	F-09A	①MENUボタン⇒「8」or「設定/NWサービス」を選択 ②「5」(発着信通話機能) ⇒「6」(発着信詳細設定) ⇒「2」(プレフィックス設定) ③入力欄に「003768」を入力 ④カメラボタンを押す(設定完了)	①相手先の電話番号を表示 ②MENUボタンを選択 ⇒「2」 ③「プレフィックス」を選択 ④利用するプレフィックス番号「003768」を選択 ⑤発信ボタン or MENUボタンを押し発信する
Fujitsu	F-10A (らくらくホン6)	イージーダイヤルの簡単利用設定不可 ※楽天でんわは利用出来ます。	
Fujitsu	F-04B	①MENUボタン⇒「8」or「設定/NWサービス」を選択 ②「5」(発着信通話機能) ⇒「6」(発着信詳細設定) ⇒「2」(プレフィックス設定) ③入力欄に「003768」を入力 ④カメラボタンを押す(設定完了)	①相手先の電話番号を表示 ②MENEボタンを選択 ⇒「2」 ③「プレフィックス欄」を選択 ④利用するプレフィックス番号「003768」を選択 ⑤発信ボタン or iアプリボタンを押し発信する

Fujitsu	F-05B	<ul style="list-style-type: none"> <li>①MENUボタン⇒「接続」を選択</li> <li>②「発着信・通話設定」⇒「発着信詳細設定」⇒「プレフィックス」</li> <li>③プレフィックス4を選択し、「003768」を入力</li> <li>④カメラボタンを押す(設定完了)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①相手先の電話番号を表示</li> <li>②MENEボタンを選択 ⇒「2」</li> <li>③「プレフィックス欄」を選択</li> <li>④利用するプレフィックス番号「003768」を選択</li> <li>⑤発信ボタン or iアプリボタンを押し発信する</li> </ul>
Fujitsu	F-06B	<ul style="list-style-type: none"> <li>①MENUボタン⇒「7」 or 「設定/NWサービス」を選択</li> <li>②「4」(発着信通話機能)⇒「5」(発着信詳細設定)⇒「2」(プレフィックス設定)</li> <li>③入力欄に「003768」を入力</li> <li>④カメラボタンを押す(設定完了)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①相手先の電話番号を表示</li> <li>②MENEボタンを選択 ⇒「1」</li> <li>③「プレフィックス欄」を選択</li> <li>④利用するプレフィックス番号「003768」を選択</li> <li>⑤発信ボタン or iアプリボタンを押し発信する</li> </ul>
Fujitsu	F-07B	<ul style="list-style-type: none"> <li>①MENUボタン⇒「8」 or 「設定/NWサービス」を選択</li> <li>②「5」(発着信通話機能)⇒「6」(発着信詳細設定)⇒「2」(プレフィックス設定)</li> <li>③入力欄に「003768」を入力</li> <li>④カメラボタンを押す(設定完了)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①相手先の電話番号を表示</li> <li>②MENEボタンを選択 ⇒「2」</li> <li>③「プレフィックス欄」を選択</li> <li>④利用するプレフィックス番号「003768」を選択</li> <li>⑤発信ボタン or iアプリボタンを押し発信する</li> </ul>
Fujitsu	F-08B	<ul style="list-style-type: none"> <li>①MENUボタン⇒「8」 or 「設定/NWサービス」を選択</li> <li>②「5」(発着信通話機能)⇒「6」(発着信詳細設定)⇒「2」(プレフィックス設定)</li> <li>③入力欄に「003768」を入力</li> <li>④カメラボタンを押す(設定完了)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①相手先の電話番号を表示</li> <li>②MENEボタンを選択 ⇒「2」</li> <li>③「プレフィックス欄」を選択</li> <li>④利用するプレフィックス番号「003768」を選択</li> <li>⑤発信ボタン or iアプリボタンを押し発信する</li> </ul>
Mitsubishi	D252i	<ul style="list-style-type: none"> <li>①MENU⇒設定を選択⇒通信・通話を選択</li> <li>②国際電話設定を選択</li> <li>③未登録を選択</li> <li>④「003768」を入力して確定</li> <li>⑤登録を押す(設定完了)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①相手先の電話番号を表示⇒「選択」を押す</li> <li>②「5・国際発信選択」を選択</li> <li>③「003768」を選択⇒開始を押す(発信)</li> </ul>
Mitsubishi	D253i	<ul style="list-style-type: none"> <li>①MENU⇒設定を選択⇒通信・通話を選択</li> <li>②国際電話設定を選択</li> <li>③未登録を選択</li> <li>④「003768」を入力して確定</li> <li>⑤登録を押す(設定完了)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①相手先の電話番号を表示⇒「選択」を押す</li> <li>②「5・国際発信選択」を選択</li> <li>③「003768」を選択⇒開始を押す(発信)</li> </ul>
Mitsubishi	D253iWM (M-porter)	<ul style="list-style-type: none"> <li>①MENU⇒設定を選択⇒通信・通話を選択</li> <li>②国際電話設定を選択</li> <li>③未登録を選択</li> <li>④「003768」を入力して確定</li> <li>⑤登録を押す(設定完了)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①相手先の電話番号を表示⇒「選択」を押す</li> <li>②「5・国際発信選択」を選択</li> <li>③「003768」を選択⇒開始を押す(発信)</li> </ul>
Mitsubishi	D505i	<ul style="list-style-type: none"> <li>①MENU⇒設定を選択⇒通話・通信を選択</li> <li>②国際電話設定を選択⇒「登録欄」を選択</li> <li>③「003768」を入力して確定</li> <li>④登録を押す(設定完了)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①相手先の電話番号を表示⇒「選択」を押す</li> <li>②「5・国際発信選択」を選択</li> <li>③「003768」を選択⇒開始を押す(発信)</li> </ul>
Mitsubishi	D505is	<ul style="list-style-type: none"> <li>①MENU⇒設定を選択⇒通話・通信を選択</li> <li>②国際電話設定を選択⇒「登録欄」を選択</li> <li>③「003768」を入力して確定</li> <li>④登録を押す(設定完了)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①相手先の電話番号を表示⇒「選択」を押す</li> <li>②「5・国際発信選択」を選択</li> <li>③「003768」を選択⇒開始を押す(発信)</li> </ul>
Mitsubishi	D506i	<ul style="list-style-type: none"> <li>①MENU⇒設定を選択⇒通話・通信を選択</li> <li>②国際電話設定を選択⇒「登録欄」を選択</li> <li>③「003768」を入力して確定</li> <li>④登録を押す(設定完了)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①相手先の電話番号を表示⇒サブメニュー⇒「付加番号」</li> <li>②「5・国際発信選択」を選択</li> <li>③「003768」を選択⇒開始を押す(発信)</li> </ul>
Mitsubishi	D701i	<ul style="list-style-type: none"> <li>①MENU⇒「8」「7」「5」を押す</li> <li>②「プレフィックス欄」を選択</li> <li>③「003768」を入力して確定</li> <li>④電話帳ボタンを押す(設定完了)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①相手先の電話番号を表示</li> <li>②「メニュー」「3」を押しプレフィックス欄を選択する</li> <li>③「003768」を選択</li> <li>④「音声電話開始」を押す</li> </ul>

Mitsubishi	D702i	<ul style="list-style-type: none"> <li>①MENU⇒「8」「6」「8」「2」を押す</li> <li>②「プレフィックス欄」を選択</li> <li>③「003768」を入力して確定</li> <li>④電話帳ボタンを押す(設定完了)</li> </ul>	<p>【電話番号入力からの発信】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①相手先の電話番号を入力</li> <li>②「メニュー」「3」を押しプレフィックス欄を選択する</li> <li>③利用するプレフィックス番号「003768」を選択</li> <li>④「メニュー」で「はい」を選択</li> </ul> <p>【アドレス帳・リダイヤル・着信履歴からの発信】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①相手先の電話番号を表示</li> <li>②「電話」または「電話/メール」を選択</li> <li>③「電話」を選択</li> <li>④プレフィックス欄を選択する</li> <li>③利用するプレフィックス番号「003768」を選択</li> <li>④「メニュー」で「はい」を選択</li> </ul>
Mitsubishi	D702iF	<ul style="list-style-type: none"> <li>①MENU⇒「8」「6」「7」「2」を押す</li> <li>②「プレフィックス欄」を選択</li> <li>③「003768」を入力して確定</li> <li>④電話帳ボタンを押す(設定完了)</li> </ul>	<p>【電話番号入力からの発信】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①相手先の電話番号を入力</li> <li>②「メニュー」「4」を押しプレフィックス欄を選択する</li> <li>③利用するプレフィックス番号「003768」を選択</li> <li>④「メニュー」⇒「はい」を選択</li> </ul> <p>【アドレス帳・リダイヤル・着信履歴からの発信】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①相手先の電話番号を表示</li> <li>②「メニュー」⇒「発信オプション」</li> <li>③プレフィックス欄を選択する</li> <li>④利用するプレフィックス番号「003768」を選択</li> <li>⑤「メニュー」で「はい」を選択</li> </ul>
Mitsubishi	D703i	<ul style="list-style-type: none"> <li>①MENU⇒「8」「4」「6」「2」を押す</li> <li>②「プレフィックス欄」を選択</li> <li>③「003768」を入力</li> <li>④電話帳ボタンを押す(設定完了)</li> </ul>	<p>【電話番号入力からの発信】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①相手先の電話番号を入力</li> <li>②「メニュー」「2」を押しプレフィックス欄を選択する</li> <li>③利用するプレフィックス番号「003768」を選択</li> <li>④「メニュー」⇒「はい」を選択</li> </ul> <p>【アドレス帳・リダイヤル・着信履歴からの発信】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①相手先の電話番号を表示</li> <li>②「メニュー」⇒「発信オプション」</li> <li>③プレフィックス欄を選択する</li> <li>④利用するプレフィックス番号「003768」を選択</li> <li>⑤「メニュー」で「はい」を選択</li> </ul>
Mitsubishi	D704i	<ul style="list-style-type: none"> <li>①MENU⇒「8」「4」「6」「2」を押す</li> <li>②「プレフィックス欄」を選択</li> <li>③「003768」を入力</li> <li>④電話帳ボタンを押す(設定完了)</li> </ul>	<p>【電話番号入力からの発信】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①相手先の電話番号を入力</li> <li>②「メニュー」「2」を押しプレフィックス欄を選択する</li> <li>③利用するプレフィックス番号「003768」を選択</li> <li>④「メニュー」⇒「はい」を選択</li> </ul> <p>【アドレス帳・リダイヤル・着信履歴からの発信】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①相手先の電話番号を表示</li> <li>②「メニュー」⇒「発信オプション」</li> <li>③プレフィックス欄を選択する</li> <li>④利用するプレフィックス番号「003768」を選択</li> <li>⑤「メニュー」で「はい」を選択</li> </ul>
Mitsubishi	D705i	<ul style="list-style-type: none"> <li>①MENUボタン ⇒「8 設定/NWサービス」 ⇒「4 発着信・通話機能」 ⇒「6 発着信詳細設定」 ⇒「2 プレフィックス」</li> <li>②プレフィックス欄1～3から登録する欄を選択</li> <li>③「003768」を入力</li> <li>④電話帳ボタンを押す(設定完了)</li> </ul>	<p>【電話番号入力からの発信】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①相手先の電話番号を入力</li> <li>②「メニュー」「2」を押しプレフィックス欄を選択する</li> <li>③利用するプレフィックス番号「003768」を選択</li> <li>④「メニュー」⇒「はい」を選択</li> </ul> <p>【アドレス帳・リダイヤル・着信履歴からの発信】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①相手先の電話番号を表示</li> <li>②「メニュー」⇒「発信オプション」</li> <li>③プレフィックス欄を選択する</li> <li>④利用するプレフィックス番号「003768」を選択</li> <li>⑤「メニュー」で「はい」を選択</li> </ul>
Mitsubishi	D705iμ	<ul style="list-style-type: none"> <li>①MENUボタン ⇒「8 設定/NWサービス」 ⇒「4 発着信・通話機能」 ⇒「6 発着信詳細設定」 ⇒「2 プレフィックス」</li> <li>②プレフィックス欄1～3から登録する欄を選択</li> <li>③「003768」を入力</li> <li>④電話帳ボタンを押す(設定完了)</li> </ul>	<p>【電話番号入力からの発信】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①相手先の電話番号を入力</li> <li>②「メニュー」「2」を押しプレフィックス欄を選択する</li> <li>③利用するプレフィックス番号「003768」を選択</li> <li>④「メニュー」⇒「はい」を選択</li> </ul> <p>【アドレス帳・リダイヤル・着信履歴からの発信】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①相手先の電話番号を表示</li> <li>②「メニュー」⇒「発信オプション」</li> <li>③プレフィックス欄を選択する</li> <li>④利用するプレフィックス番号「003768」を選択</li> <li>⑤「メニュー」で「はい」を選択</li> </ul>
Mitsubishi	D2101V	未調査	
Mitsubishi	D900i	<ul style="list-style-type: none"> <li>①MENU⇒設定を選択⇒通信・通話を選択</li> <li>②プレフィックス設定を選択</li> <li>③「プレフィックス欄」を選択</li> <li>④「003768」を入力して確定</li> <li>⑤登録を押す(設定完了)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①相手先の電話番号を表示⇒「サブメニュー」を押す</li> <li>②「8・プレフィックス選択」を選択</li> <li>③「003768」を選択⇒発信を押す</li> </ul>
Mitsubishi	D901i	<ul style="list-style-type: none"> <li>①MENU⇒「8」「7」「5」を押す</li> <li>②「プレフィックス欄」を選択</li> <li>③「003768」を入力して確定</li> <li>④決定(電話帳ボタン)を押す(設定完了)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①相手先の電話番号を表示</li> <li>②「メニュー」「5」を押しプレフィックス欄を選択する</li> <li>③利用するプレフィックス番号「003768」を選択</li> <li>④「開始」を押す</li> </ul>

Mitsubishi	D901is	①MENU⇒「8」「7」「5」を押す ②「プレフィックス欄」を選択 ③「003768」を入力して確定 ④電話帳ボタンを押す(設定完了)	①相手先の電話番号を表示 ②「メニュー」5を押しプレフィックス欄を選択する ③利用するプレフィックス番号「003768」を選択 ④「音声電話開始」を押す
Mitsubishi	D902i	①MENU⇒「8」「6」「8」「2」を押す ②「プレフィックス欄」を選択 ③「003768」を入力して確定 ④電話帳ボタンを押す(設定完了)	①相手先の電話番号を表示 ②「メニュー」1「1」を押しプレフィックス欄を選択する ③利用するプレフィックス番号「003768」を選択 ④MENU⇒「はい」を選択
Mitsubishi	D902iS	①MENU⇒「8」「6」「7」「2」を押す ②「プレフィックス欄」を選択 ③「003768」を入力して確定 ④電話帳ボタンを押す(設定完了)	①相手先の電話番号を表示 ②「メニュー」1「1」を押しプレフィックス欄を選択する ③利用するプレフィックス番号「003768」を選択 ④MENU⇒「はい」を選択
Mitsubishi	D903i	①MENU⇒「8」「4」「6」「2」を押す ②「プレフィックス欄」を選択 ③「003768」を入力して確定 ④電話帳ボタンを押す(設定完了)	①相手先の電話番号を表示 ②「メニュー」2を押しプレフィックス欄を選択する ③利用するプレフィックス番号「003768」を選択 ④「メニュー」を押す
Mitsubishi	D903iTV	①MENU⇒「8」「4」「6」「2」を押す ②「プレフィックス欄」を選択 ③「003768」を入力して確定 ④電話帳ボタンを押す(設定完了)	①相手先の電話番号を表示 ②「メニュー」2を押し「プレフィックス」を選択する ③「003768」を選択 ④「メニュー」を押す
Mitsubishi	D904i	①MENU⇒「8」「4」「6」「2」を押す ②「プレフィックス欄」を選択 ③「003768」を入力して確定 ④電話帳ボタンを押す(設定完了)	①相手先の電話番号を表示 ②「メニュー」2を押し「プレフィックス」を選択する ③「003768」を選択 ④「メニュー」を押す
Mitsubishi	D905i	①MENU⇒「8」「5」「6」「2」を押す ②「プレフィックス欄」を選択 ③「003768」を入力して確定 ④電話帳ボタンを押す(設定完了)	①相手先の電話番号を表示 ②「メニュー」1「1」発信オプション/メールを選択 ③「1」発信オプションを選択 ④「プレフィックス」を選択する ⑤「003768」を選択 ⑥「メニュー」を押す
Mitsubishi		D251i以前の「D2**シリーズ」、D504i以前の「D5**シリーズ」は設定不可 ※楽天でんわは利用出来ます。	
NEC	N2051	①MENU⇒「各種設定」⇒「その他」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③登録する欄(未登録)を選択⇒「編集」を押す ④「楽天でんわ」と入力して確定 ⑤「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「機能」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
NEC	N252i	①MENU⇒「各種設定」⇒「通信」⇒「国際電話設定」を選択 ②登録する欄を選択⇒「編集」を押す ③「楽天でんわ」と入力して確定 ④「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「メニュー」ボタンを押す ②「国際電話発信」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
NEC	N253i	①MENU⇒「各種設定」⇒「通信」⇒「国際電話設定」を選択 ②登録する欄を選択⇒「編集」を押す ③「楽天でんわ」と入力して確定 ④「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒メニューを押す ②「国際発信選択」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
NEC	N505i	①MENU⇒「各種設定」⇒「通信」を選択 ②カーソルを下に2回押して「国際電話設定」を選択 ③登録する欄を選択⇒「編集」を押す ④「楽天でんわ」と入力して確定 ⑤「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒メニューを押す ②「国際発信選択」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
NEC	N505is	①MENU⇒「各種設定」⇒「通信」⇒「国際電話設定」を選択 ②登録する欄を選択⇒「編集」を押す ③「楽天でんわ」と入力して確定 ④「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「機能」を押す ②「国際発信選択」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
NEC	N506i	①MENU⇒「各種設定」⇒「通信」⇒「国際電話設定」を選択 ②登録する欄を選択⇒「編集」を押す ③「楽天でんわ」と入力して確定 ④「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒メニューを押す ②「国際発信選択」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
NEC	N506is	①MENU⇒「各種設定」⇒「通信」⇒「国際電話設定」を選択 ②登録する欄を選択⇒「編集」を押す ③「楽天でんわ」と入力して確定 ④「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒メニューを押す ②「国際発信選択」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す

NEC	N506is II	①MENU⇒「各種設定」⇒「通信」⇒「国際電話設定」を選択 ②登録する欄を選択⇒「編集」を押す ③「楽天でんわ」と入力して確定 ④「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒メニューを押す ②「国際発信選択」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
NEC	N600i (SIMPURE N)	①MENU⇒「各種設定」⇒「通話」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③登録する欄(未登録)を選択⇒「編集」を押す ④「楽天でんわ」と入力して確定 ⑤「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「機能」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
NEC	N601i (SIMPURE N1)	①MENU⇒「各種設定」⇒「発信」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③未登録にカーソルを合わせ「編集」を押す ④「楽天でんわ」と入力して確定 ⑤「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「機能」を押す ②発信設定(←出ないかも)⇒「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
NEC	N700i	①MENU⇒「各種設定」⇒「その他」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③登録する欄(未登録)を選択⇒「編集」を押す ④「楽天でんわ」と入力して確定 ⑤「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「機能」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
NEC	N701i	①MENU⇒「各種設定」⇒「その他」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③登録する欄(未登録)を選択⇒「編集」を押す ④「楽天でんわ」と入力して確定 ⑤「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「機能」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
NEC	N702iD	①MENU⇒「各種設定」⇒「その他」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③登録する欄(未登録)を選択⇒「編集」を押す ④「楽天でんわ」と入力して確定 ⑤「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「機能」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
NEC	N702is	①MENU⇒「各種設定」⇒「その他」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③登録する欄(未登録)を選択⇒「編集」を押す ④「楽天でんわ」と入力して確定 ⑤「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「機能」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
NEC	N703iD	①MENU⇒「SETTINGS」を選択⇒「発信」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③<未登録>を反転⇒編集を選択(メールボタン) ④「楽天でんわ」と入力して確定 ⑤「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「機能」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
NEC	N703i μ	①MENU⇒「SETTINGS」を選択⇒「発信」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③<未登録>を反転⇒編集を選択(メールボタン) ④「楽天でんわ」と入力して確定 ⑤「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒機能を押す(アプリボタン) ②発信設定を選択 ③プレフィックスを選択 ④「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
NEC	N704i μ	①MENU⇒「各種設定」を選択⇒「発信」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③<未登録>を反転⇒編集を選択(メールボタン) ④「楽天でんわ」と入力して確定 ⑤「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒機能を押す(アプリボタン) ②プレフィックスを選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
NEC	N705i	①MENU⇒「settings」を選択⇒「発信」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③<未登録>を反転⇒編集を選択(メールボタン) ④「楽天でんわ」と入力して確定 ⑤「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「機能」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
NEC	N705i μ	①MENU⇒「settings」を選択⇒「発信」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③<未登録>を反転⇒編集を選択(メールボタン) ④「楽天でんわ」と入力して確定 ⑤「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「機能」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
NEC	N706i	①MENU⇒「settings」を選択⇒「発信」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③<未登録>を反転⇒編集を選択(メールボタン) ④「楽天でんわ」と入力して確定 ⑤「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「機能」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
NEC	N706i II	①MENU⇒「settings」を選択⇒「発信」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③<未登録>を反転⇒編集を選択(メールボタン) ④「楽天でんわ」と入力して確定 ⑤「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「機能」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
NEC	N706ie	①「MENU」⇒「電話」⇒「電話の設定・確認」⇒ 「その他の設定」⇒「プレフィックス」を選択 ②<未登録>を反転⇒「編集」を押す(メールボタン) ③「楽天でんわ」と入力して確定 ④「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「機能」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す





NEC	N2102V	①MENU⇒「各種設定」⇒「その他」を選択 ②「プレフィックス設定」⇒「登録/編集」⇒「編集」 ③「楽天でんわ」と入力して確定 ④「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「機能」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
NEC	N2701	①MENU⇒各種設定を選択⇒その他を選択 ②「国際電話設定」を選択 ③登録する欄を選択⇒編集を押す ④「楽天でんわ」と入力して確定 ⑤「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒機能を押す ②「国際発信選択」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
NEC	N2001	未調査	
NEC	N2002	未調査	
NEC		N251is以前の「N2**シリーズ」、N504is以前の「N5**シリーズ」及び「N821i」は設定不可 ※楽天でんわは利用出来ません。	
NEC	N-01A	注意！ キー操作 + タッチ操作 ①MENU⇒「設定/サービス」⇒「発信」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③登録する欄(未登録)を反転⇒メールボタン(編集)を押す ④「楽天でんわ」と入力して確定 ⑤「003768」を入力して確定(設定完了)	注意！ キー操作 + タッチ操作 ①相手先の電話番号を表示⇒chボタン(機能)を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
NEC	N-02A	①MENU⇒「設定/サービス」⇒「発信」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③登録する欄(未登録)を反転⇒メールボタン(編集)を押す ④「楽天でんわ」と入力して確定 ⑤「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒chボタン(機能)を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
NEC	N-03A	①MENU⇒「各種設定」⇒「発信」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③登録する欄(未登録)を反転⇒メールボタン(編集)を押す ④「楽天でんわ」と入力して確定 ⑤「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒chボタン(機能)を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
NEC	N-04A	①MENU⇒「SETTINGS/SERVICE」⇒「発信」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③登録する欄(未登録)を反転⇒メールボタン(編集)を押す ④「楽天でんわ」と入力して確定 ⑤「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒chボタン(機能)を押す ②「発信設定」⇒「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
NEC	N-05A	①MENU⇒「電話」⇒「電話の設定・確認」 ⇒「その他の設定」⇒「プレフィックス」を選択 ②登録または変更する欄を反転⇒メールボタン(編集)を押す ③「楽天でんわ」と入力 ④「003768」と入力(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒chボタン(機能)を押す ②「プレフィックス」⇒「楽天でんわ」を選択 ③発信ボタンを押す
NEC	N-06A	①MENU⇒「設定/NWサービス」⇒「発信」 ⇒「プレフィックス設定」 ②登録または変更する欄を反転⇒メールボタン(編集)を押す ③「楽天でんわ」と入力 ④「003768」と入力(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒chボタン(機能)を押す ②「プレフィックス」⇒「楽天でんわ」を選択 ③発信ボタンを押す
NEC	N-07A	①MENU⇒「SETTINGS/SERVICE」⇒「発信」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③登録する欄(未登録)を反転⇒メールボタン(編集)を押す ④「楽天でんわ」と入力して確定 ⑤「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒chボタン(機能)を押す ②「プレフィックス」⇒「楽天でんわ」を選択 ③発信ボタンを押す
NEC	N-08A	①MENU⇒「設定/NWサービス」⇒「発信」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③登録する欄(未登録)を反転⇒メールボタン(編集)を押す ④「楽天でんわ」と入力して確定 ⑤「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒chボタン(機能)を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
NEC	N-09A	①MENU⇒「設定/NWサービス」⇒「発信」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③登録する欄(未登録)を反転⇒メールボタン(編集)を押す ④「楽天でんわ」と入力して確定 ⑤「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒chボタン(機能)を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す

NEC	N-01B	<ul style="list-style-type: none"> <li>①MENU⇒「設定／NWサービス」⇒「発信」を選択</li> <li>②「プレフィックス設定」を選択</li> <li>③登録する欄(未登録)を反転⇒メールボタン(編集)を押す</li> <li>④「楽天でんわ」と入力して確定</li> <li>⑤「003768」を入力して確定(設定完了)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①相手先の電話番号を表示</li> <li>②MENU⇒「機能」⇒「プレフィックス」を選択</li> <li>③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す</li> </ul>
NEC	N-02B	<ul style="list-style-type: none"> <li>①MENU⇒「設定／サービス」⇒「発信」を選択</li> <li>②「プレフィックス設定」を選択</li> <li>③登録する欄(未登録)を反転⇒メールボタン(編集)を押す</li> <li>④「楽天でんわ」と入力して確定</li> <li>⑤「003768」を入力して確定(設定完了)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①相手先の電話番号を表示⇒MENU(機能)を押す</li> <li>②「プレフィックス」を選択</li> <li>③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す</li> </ul>
NEC	N-03B	<ul style="list-style-type: none"> <li>①MENU⇒「設定／サービス」⇒「発信」を選択</li> <li>②「プレフィックス設定」を選択</li> <li>③登録する欄(未登録)を反転⇒メールボタン(編集)を押す</li> <li>④「楽天でんわ」と入力して確定</li> <li>⑤「003768」を入力して確定(設定完了)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①相手先の電話番号を表示⇒MENU(機能)を押す</li> <li>②「プレフィックス」を選択</li> <li>③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す</li> </ul>
NEC	N-04B	<ul style="list-style-type: none"> <li>①MENU⇒「電話機能」⇒「発着信・通話設定」を選択</li> <li>②「発信詳細設定」⇒「プレフィックス設定」を選択</li> <li>③登録する欄(未登録)を反転⇒カメラボタン(編集)を押す</li> <li>④「楽天でんわ」と入力して確定</li> <li>⑤「003768」を入力して確定(設定完了)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①相手先の電話番号を表示⇒MENU(機能)を押す</li> <li>②「プレフィックス」を選択</li> <li>③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す</li> </ul>
NEC	N-05B	<ul style="list-style-type: none"> <li>①MENU⇒「電話機能」⇒「発着信・通話設定」を選択</li> <li>②「発信詳細設定」⇒「プレフィックス設定」を選択</li> <li>③登録する欄(未登録)を反転⇒カメラボタン(編集)を押す</li> <li>④「楽天でんわ」と入力して確定</li> <li>⑤「003768」を入力して確定(設定完了)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①相手先の電話番号を表示⇒MENU(機能)を押す</li> <li>②「プレフィックス」を選択</li> <li>③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す</li> </ul>
NEC	N-06B	<ul style="list-style-type: none"> <li>①MENU⇒「各種設定」⇒「発信」を選択</li> <li>②「プレフィックス設定」を選択</li> <li>③登録する欄(未登録)を反転⇒メールボタン(編集)を押す</li> <li>④「楽天でんわ」と入力して確定</li> <li>⑤「003768」を入力して確定(設定完了)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①相手先の電話番号を表示⇒カメラボタン(機能)を押す</li> <li>②「プレフィックス」を選択</li> <li>③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す</li> </ul>
NEC	N-07B	<ul style="list-style-type: none"> <li>①MENU⇒「電話機能」⇒「発着信・通話設定」を選択</li> <li>②「発信詳細設定」⇒「プレフィックス設定」を選択</li> <li>③登録する欄(未登録)を反転⇒カメラボタン(編集)を押す</li> <li>④「楽天でんわ」と入力して確定</li> <li>⑤「003768」を入力して確定(設定完了)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①相手先の電話番号を表示⇒MENU(サブメニュー)を押す</li> <li>②「プレフィックス」を選択</li> <li>③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す</li> </ul>
NEC	N-08B	<ul style="list-style-type: none"> <li>①MENU⇒「電話機能」⇒「発着信・通話設定」を選択</li> <li>②「発信詳細設定」⇒「プレフィックス設定」を選択</li> <li>③登録する欄(未登録)を反転⇒Fn「1」(編集)を押す</li> <li>④「楽天でんわ」と入力して確定</li> <li>⑤「003768」を入力して確定(設定完了)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①相手先の電話番号を表示⇒Fn「1」(サブメニュー)を押す</li> <li>②「プレフィックス」を選択</li> <li>③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す</li> </ul>
NEC	N-02C	<p>イージーダイヤルの簡単利用設定不可 (法人向け特殊携帯) ※楽天でんわは利用出来ます。</p>	
Panasonic	P2102V	<ul style="list-style-type: none"> <li>①MENU⇒「各種設定」⇒「その他」を選択</li> <li>②「プレフィックス設定」を選択</li> <li>③登録する欄(未登録)を選択⇒「編集」を押す</li> <li>④「楽天でんわ」と入力して確定</li> <li>⑤「003768」を入力して確定(設定完了)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①相手先の電話番号を表示⇒「i(機能)」を押す</li> <li>②「プレフィックス」を選択</li> <li>③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す(真中ボタン)</li> </ul>
Panasonic	P252i	<ul style="list-style-type: none"> <li>①MENU⇒「3」「2」「8」を押す</li> <li>②「発信番号欄」を選択⇒「編集」を押す</li> <li>③「003768」を入力して決定</li> <li>④MENU⇒「3」「2」「7」を押す</li> <li>⑤発信番号(003768選択)を決定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①相手先の電話番号を表示</li> <li>②【改行・問合せボタン】を3回押す ※右上(電源、終話ボタンの上)</li> <li>③「003768」が電話番号の前についたことを確認</li> <li>④発信</li> </ul>
Panasonic	P252is	<ul style="list-style-type: none"> <li>①MENU⇒「3」「2」「8」を押す</li> <li>②「発信番号欄」を選択⇒「編集」を押す</li> <li>③「003768」を入力して決定</li> <li>④MENU⇒「3」「2」「7」を押す</li> <li>⑤発信番号(003768選択)を決定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①相手先の電話番号を表示</li> <li>②【改行・問合せボタン】を3回押す ※右上(電源、終話ボタンの上)</li> <li>③「003768」が電話番号の前についたことを確認</li> <li>④発信</li> </ul>

Panasonic	P253i	①MENU⇒「3」「2」「8」を押す ②発信番号1~3を選択⇒「確定(真ん中のボタン)」 ③国際発信番号に「003768」を入力 ④「確定(真ん中のボタン)」 ⑤MENU⇒「3」「2」「7」 ⑥発信番号(003768選択)	①相手先の電話番号を表示 ②【改行・問合せボタン】を3回押す ※右上(電源、終話ボタンの上) ③「003768」が電話番号の前についたことを確認 ④発信
Panasonic	P505i	①MENU⇒「3」「2」「8」を押す ②「発信番号欄」を選択⇒「確定(真ん中ボタン)」を押す ③「003768」番号を入力して決定 ④MENU⇒「3」「2」「7」 ⑤発信番号(003768)を選択して決定	①相手先の電話番号を表示 ②【αボタン】を3回押す ※右上(電源、終話ボタンの上) ③「003768」が電話番号の前についたことを確認 ④発信
Panasonic	P505is	①MENU⇒「3」「2」「8」を押す ②「発信番号欄」を選択⇒「確定(真ん中ボタン)」を押す ③「003768」番号を入力して決定 ④MENU⇒「3」「2」「7」 ⑤発信番号(003768)を選択して決定	①相手先の電話番号を表示 ②【αボタン】を3回押す ※右上(電源、終話ボタンの上) ③「003768」が電話番号の前についたことを確認 ④発信
Panasonic	P506ic	①MENU⇒3(文字/通話設定)⇒2(通話機能) ②8(国際電話設定)⇒発信番号1を編集 ③「003768」を登録 ④MENU⇒「3」「2」「7」 ⑤発信番号(003768)を選択して決定	①相手先の電話番号を表示 ②【αボタン】を3回押す ※右上(電源、終話ボタンの上) ③「003768」が電話番号の前についたことを確認 ④発信
Panasonic	P506ic II	①MENU⇒「3」「2」「8」を押す ②「発信番号欄」を選択⇒「確定(真ん中のボタン)」を押す ③「003768」番号を入力して決定 ④MENU⇒「3」「2」「7」 ⑤発信番号(003768)を選択して決定	①相手先の電話番号を表示 ②【αボタン】を3回押す ※右上(電源、終話ボタンの上) ③「003768」が電話番号の前についたことを確認 ④発信
Panasonic	P2002	未調査	
Panasonic	P2101V	未調査	
Panasonic	P700i	①MENU⇒「設定」⇒「その他」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③登録する欄(未登録)を選択⇒「編集」を押す ④「楽天でんわ」と入力して確定 ⑤「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「i(機能)」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
Panasonic	P701iD	①MENU⇒「設定」⇒「その他」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③登録する欄(未登録)を選択⇒「編集」を押す ④「楽天でんわ」と入力して確定 ⑤「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「i(機能)」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
Panasonic	P702i	①MENU⇒「設定」⇒「ネットワーク設定」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③未登録にカーソルを合わせ「編集」を押す ④「楽天でんわ」と入力して確定 ⑤「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「i(機能)」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
Panasonic	P702iD	①MENU⇒「設定」⇒「ネットワーク設定」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③未登録にカーソルを合わせ「編集」を押す ④「楽天でんわ」と入力して確定 ⑤「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「i(機能)」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
Panasonic	P703i	①MENU⇒「設定」⇒「ネットワーク設定」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③未登録にカーソルを合わせ「編集」を押す ④「楽天でんわ」と入力して確定 ⑤「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「i(機能)」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
Panasonic	P703i μ	①MENU⇒「Setting」⇒「ネットワーク設定」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択⇒「未登録」を選択⇒「編集」 ③「楽天でんわ」と入力して確定 ④「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「i(機能)」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
Panasonic	P704i	①MENU⇒「設定」⇒「ネットワーク設定」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択⇒「未登録」を選択⇒「編集」 ③「楽天でんわ」と入力して確定 ④「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「i(機能)」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
Panasonic	P704i μ	①MENU⇒「設定」⇒「ネットワーク設定」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択⇒「未登録」を選択⇒「編集」 ③「楽天でんわ」と入力して確定 ④「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「i(機能)」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
Panasonic	P705i	①MENU⇒「設定」⇒「ネットワーク設定」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択⇒「未登録」を選択⇒「編集」 ③「楽天でんわ」と入力して確定 ④「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「i(機能)」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す

Panasonic	P705i μ	①MENU⇒「設定」⇒「ネットワーク設定」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択⇒「未登録」を選択⇒「編集」 ③「楽天でんわ」と入力して確定 ④「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「i(機能)」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
Panasonic	PROSOLID μ	①MENU⇒「設定」⇒「ネットワーク設定」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択⇒「未登録」を選択⇒「編集」 ③「楽天でんわ」と入力して確定 ④「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「i(機能)」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
Panasonic	P706i μ	①MENU⇒「設定」⇒「ネットワーク設定」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択⇒「未登録」を選択⇒「編集」 ③「楽天でんわ」と入力して確定 ④「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「i(機能)」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
Panasonic	P706ie	①メニュー ⇒ 設定 ⇒ ネットワーク設定 ⇒プレフィックス設定 ②<未登録>を選択 ⇒ メールボタン「編集」を押す ③「楽天でんわ」と入力して確定 ④「003768」を入力して確定(設定完了)	【電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴からの発信】 ①詳細画面を表示 ②アプリボタン「機能」⇒プレフィックス ⇒「楽天でんわ」を選択 ③発信ボタン／◎中央ボタン「発信」
Panasonic	P851i (prosolid II)	①MENU⇒「設定」⇒「その他」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③登録する欄(未登録)を選択⇒「編集」を押す ④「楽天でんわ」と入力して確定 ⑤「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「i(機能)」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
Panasonic	P900i	①MENU⇒「各種設定」⇒「その他」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③登録する欄(未登録)を選択⇒「編集」を押す ④「楽天でんわ」と入力して確定 ⑤「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「i(機能)」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
Panasonic	P900iV	①MENU⇒「各種設定」⇒「その他」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③登録する欄(未登録)を選択⇒「編集」を押す ④「楽天でんわ」と入力して確定 ⑤「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「i(機能)」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
Panasonic	P901i	①MENU⇒「各種設定」⇒「その他」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③登録する欄(未登録)を選択⇒「編集」を押す ④「楽天でんわ」と入力して確定 ⑤「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「i(機能)」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
Panasonic	P901iTV	①MENU⇒「設定」⇒「その他」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③登録する欄(未登録)を選択⇒「編集」を押す ④「楽天でんわ」と入力して確定 ⑤「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「i(機能)」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
Panasonic	P901is	①MENU⇒「設定」⇒「その他」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③登録する欄(未登録)を選択⇒「編集」を押す ④「楽天でんわ」と入力して確定 ⑤「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「i(機能)」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
Panasonic	P902i	①MENU⇒「設定」⇒「ネットワーク設定」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③未登録にカーソルを合わせ「編集」を押す ④「楽天でんわ」と入力して確定 ⑤「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「i(機能)」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
Panasonic	P902is	①MENU⇒「設定」⇒「ネットワーク設定」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③未登録にカーソルを合わせ「編集」を押す ④「楽天でんわ」と入力して確定 ⑤「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「i(機能)」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
Panasonic	P903i	①MENU⇒「設定」⇒「ネットワーク設定」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③未登録にカーソルを合わせ「編集」を押す ④「楽天でんわ」と入力して確定 ⑤「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「i(機能)」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
Panasonic	P903iX	①MENU⇒「設定」⇒「ネットワーク設定」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③未登録にカーソルを合わせ「編集」を押す ④「楽天でんわ」と入力して確定 ⑤「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「i(機能)」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す

Panasonic	P903iTV	①MENU⇒「設定」⇒「ネットワーク設定」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③未登録にカーソルを合わせ「編集」を押す ④「楽天でんわ」と入力して確定 ⑤「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「i(機能)」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
Panasonic	P904i	①MENU⇒「設定」⇒「ネットワーク設定」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③未登録にカーソルを合わせ「編集」を押す ④「楽天でんわ」と入力して確定 ⑤「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「i(機能)」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
Panasonic	P905i	①MENU⇒「設定」⇒「ネットワーク設定」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③未登録にカーソルを合わせ「編集」を押す ④「楽天でんわ」と入力して確定 ⑤「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「i(機能)」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
Panasonic	P905iTV	①MENU⇒「設定」⇒「ネットワーク設定」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③未登録にカーソルを合わせ「編集」を押す ④「楽天でんわ」と入力して確定 ⑤「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「i(機能)」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
Panasonic	P906i	①MENU⇒「設定」⇒「ネットワーク設定」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③未登録にカーソルを合わせ「編集」を押す ④「楽天でんわ」と入力して確定 ⑤「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「i(機能)」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
Panasonic		P251is以前の「P2**シリーズ」、P504is以前の「N5**シリーズ」及び「P821i」は設定不可 ※楽天でんわは利用出来ます。	
Panasonic	P-01A	①MENU⇒「設定/サービス」⇒「ネットワーク設定」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③未登録にカーソルを合わせ「編集」を押す ④「楽天でんわ」と入力して確定 ⑤「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「i(機能)」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
Panasonic	P-02A	①MENU⇒「設定/サービス」⇒「ネットワーク設定」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③未登録にカーソルを合わせメールボタン(編集)を押す ④「楽天でんわ」と入力して確定 ⑤「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「i(機能)」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信ボタン or 中央ボタンを押す
Panasonic	P-03A	①MENU⇒「設定/サービス」⇒「ネットワーク設定」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③未登録にカーソルを合わせメールボタン(編集)を押す ④「楽天でんわ」と入力して確定 ⑤「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「i(機能)」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
Panasonic	P-04A	イーザーダイヤルの簡単利用設定不可 ※楽天でんわは利用出来ます。	
Panasonic	P-05A		
Panasonic	P-06A	①メニュー⇒「設定」⇒「ネットワーク設定」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③未登録にカーソルを合わせメールボタン(編集)を押す ④「楽天でんわ」と入力して確定 ⑤「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「i(機能)」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
Panasonic	P-07A	①メニュー⇒「設定」⇒「ネットワーク設定」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③未登録にカーソルを合わせメールボタン(編集)を押す ④「楽天でんわ」と入力して確定 ⑤「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「i(機能)」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
Panasonic	P-08A	①MENU⇒「設定/サービス」⇒「ネットワーク設定」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③未登録にカーソルを合わせメールボタン(編集)を押す ④「楽天でんわ」と入力して確定 ⑤「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「i(機能)」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す

Panasonic	P-09A	①MENU⇒「設定／サービス」⇒「ネットワーク設定」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③未登録にカーソルを合わせメールボタン(編集)を押す ④「楽天でんわ」と入力して確定 ⑤「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「i(機能)」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
Panasonic	P-10A	①MENU⇒「設定／サービス」⇒「ネットワーク設定」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③未登録にカーソルを合わせメールボタン(編集)を押す ④「楽天でんわ」と入力して確定 ⑤「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「i(機能)」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
Panasonic	P-01B	①MENU⇒「設定／サービス」⇒「ネットワーク設定」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③未登録にカーソルを合わせメールボタン(編集)を押す ④「楽天でんわ」と入力して確定 ⑤「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「i(機能)」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
Panasonic	P-02B	①MENU⇒「設定／サービス」⇒「ネットワーク設定」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③未登録にカーソルを合わせMENUボタン(編集)を押す ④「楽天でんわ」と入力して確定 ⑤「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「カメラボタン(機能)」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
Panasonic	P-03B	①MENU⇒「設定／サービス」⇒「ネットワーク設定」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③未登録にカーソルを合わせメールボタン(編集)を押す ④「楽天でんわ」と入力して確定 ⑤「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「i(機能)」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
Panasonic	P-04B	①MENU⇒「設定／サービス」⇒「ネットワーク設定」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③未登録にカーソルを合わせメールボタン(編集)を押す ④「楽天でんわ」と入力して確定 ⑤「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「i(機能)」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
Panasonic	P-05B	①MENU⇒「設定／サービス」⇒「ネットワーク設定」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③未登録にカーソルを合わせメールボタン(編集)を押す ④「楽天でんわ」と入力して確定 ⑤「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「i(機能)」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
Panasonic	P-06B	①MENU⇒「電話機能」⇒「発着信・通話設定」を選択 ②「発信詳細設定」⇒「プレフィックス設定」を選択 ③未登録にカーソルを合わせTVボタン(編集)を押す ④「楽天でんわ」と入力して確定 ⑤「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示 ⇒「MENU(サブメニュー)」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
Panasonic	P-07B	①MENU⇒「設定／サービス」⇒「ネットワーク設定」を選択 ②「プレフィックス設定」を選択 ③未登録にカーソルを合わせメールボタン(編集)を押す ④「楽天でんわ」と入力して確定 ⑤「003768」を入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「i(機能)」を押す ②「プレフィックス」を選択 ③「楽天でんわ」を選択⇒発信を押す
SHARP	SH252i	①MENU⇒「6」「0」を押す ②登録番号選択を選択して決定 ③「003768」を入力して決定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「サブメニュー」を押す ②「国際発信選択」を選択して決定 ③「003768」を選択して決定 ④発信を押す
SHARP	SH505i	①MENU⇒「5」「0」を押す ②登録番号選択を選択して決定 ③「003768」を入力して決定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「サブメニュー」を押す ②「国際発信選択」を選択して決定 ③「003768」を選択して決定 ④発信を押す
SHARP	SH505is	①MENU⇒「5」「0」を押す ②登録番号選択を選択して決定 ③「003768」を入力して決定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒「サブメニュー」を押す ②「国際発信選択」を選択して決定 ③「003768」を選択して決定 ④発信を押す

SHARP	SH506iC	<ul style="list-style-type: none"> <li>①MENU⇒「5」「0」を押す</li> <li>②登録番号選択を選択して決定</li> <li>③「003768」を入力して決定(設定完了)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①相手先の電話番号を表示⇒「サブメニュー」を押す</li> <li>②「国際発信選択」を選択して決定</li> <li>③「003768」を選択して決定</li> <li>④発信を押す</li> </ul>
SHARP	SH700i	<ul style="list-style-type: none"> <li>①MENU⇒「5」「9」を押す</li> <li>②「番号欄」を選択して決定</li> <li>③「003768」を入力して決定(設定完了)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①相手先の電話番号を表示(又はダイレクトに入力)</li> <li>②「カメラ」ボタンを押す⇒「4」を押す</li> <li>③「003768」を選択して決定</li> <li>④発信を押す</li> <li>【メモリダイヤル・リダイヤル・着信履歴からの発信】</li> <li>①相手先の電話番号を表示⇒電話番号を選択</li> <li>②「カメラ」ボタンを押す⇒プレフィックス選択</li> <li>③「◎」⇒「003768」⇒「◎」⇒発信</li> </ul>
SHARP	SH700is	<ul style="list-style-type: none"> <li>①MENU⇒「5」「9」を押す</li> <li>②「番号欄」を選択して決定</li> <li>③「003768」を入力して決定(設定完了)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①相手先の電話番号を表示(又はダイレクトに入力)</li> <li>②「カメラ」ボタンを押す⇒「4」を押す</li> <li>③「003768」を選択して決定</li> <li>④発信を押す</li> <li>【メモリダイヤル・リダイヤル・着信履歴からの発信】</li> <li>①相手先の電話番号を表示⇒電話番号を選択</li> <li>②「カメラ」ボタンを押す⇒プレフィックス選択</li> <li>③「◎」⇒「003768」⇒「◎」⇒発信</li> </ul>
SHARP	SH702is	<ul style="list-style-type: none"> <li>①「◎」⇒「6」「9」「1」を押す</li> <li>②新規登録する番号欄を選択して「◎」を押す</li> <li>③「003768」を入力して「◎」</li> <li>(既に登録してある番号を変更する時は、 番号を選ぶ⇒「◎」⇒「1」⇒既存番号消す⇒「003768」を入力)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①相手先の電話番号を入力</li> <li>②「カメラ」ボタン⇒「3」「1」⇒「プレフィックス選択」を押す</li> <li>③「003768」を選択して決定</li> <li>④発信を押す</li> <li>【電話帳からの発信】</li> <li>①電話帳詳細⇒「カメラ」ボタン⇒「4」「2」「1」</li> <li>②「003768」を選択し決定⇒発信</li> <li>【履歴からの発信】</li> <li>①履歴詳細⇒「カメラ」ボタン⇒「4」「1」</li> <li>②「003768」を選択し決定⇒発信</li> </ul>
SHARP	SH702id	<ul style="list-style-type: none"> <li>①トップメニューから⇒「設定」「通話通信機能設定」 ⇒「その他の設定」⇒「プレフィックス設定」を押す</li> <li>②「新規に登録する」を選択</li> <li>③「003768」を入力して決定(設定完了)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①相手先の電話番号を入力</li> <li>②「カメラ」ボタン⇒「3」「1」⇒「プレフィックス選択」を押す</li> <li>③「003768」を選択して決定</li> <li>④発信を押す</li> <li>【電話帳からの発信】</li> <li>①電話帳詳細⇒「カメラ」ボタン⇒「4」「2」「1」</li> <li>②「プレフィックス選択」⇒「003768」を選択し決定⇒発信</li> <li>【着信履歴・リダイヤルからの発信】</li> <li>①履歴詳細⇒「カメラ」ボタン⇒「4」「1」</li> <li>②「プレフィックス選択」⇒「003768」を選択し決定⇒発信</li> </ul>
SHARP	SH703i	<ul style="list-style-type: none"> <li>①待ち受け画面で「◎」「6」「9」「1」を押す。</li> <li>②新規に登録する「-----」を選び、「◎」を押す。</li> <li>③「003768」を入力して「◎」で決定。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①相手先の電話番号を入力</li> <li>②「カメラ」ボタン⇒「3」「1」⇒「プレフィックス選択」を押す</li> <li>③「003768」を選択して決定</li> <li>④発信を押す</li> <li>【電話帳からの発信】</li> <li>①電話帳詳細⇒「カメラ」ボタン⇒「4」「2」「1」</li> <li>②「003768」を選択し決定⇒発信</li> <li>【履歴からの発信】</li> <li>①履歴詳細⇒「カメラ」ボタン⇒「4」「1」</li> <li>②「003768」を選択し決定⇒発信</li> </ul>
SHARP	SH703iμ	<ul style="list-style-type: none"> <li>①「メニュー」⇒「SETTINGS」⇒「発信」 ⇒「プレフィックス設定」を選択</li> <li>②「未登録」を選び、「編集」を選択(電話帳ボタン)</li> <li>③「楽天でんわ」と入力し、「◎」</li> <li>④「003768」と入力し、「◎」</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>【電話番号入力・リダイヤル・着信履歴からの発信】</li> <li>①相手先の電話番号を入力、もしくはリダイヤル 着信履歴にて電話番号を表示</li> <li>②「機能」を選択⇒「プレフィックス」を選択</li> <li>③「楽天でんわ」を選択して、発信を押す</li> <li>【電話帳からの発信】</li> <li>①電話帳にて、相手先の電話番号詳細画面を表示</li> <li>②「機能」を選択⇒「発信設定」⇒「プレフィックス」を選択</li> <li>③「楽天でんわ」を選択して、発信を押す</li> </ul>
SHARP	SH704i	<ul style="list-style-type: none"> <li>①待ち受け画面で「◎」「6」「8」「1」を押す。</li> <li>②登録する欄を選び、「◎」を押す。</li> <li>③「003768」を入力して「◎」で決定。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①相手先の電話番号を入力</li> <li>②「カメラ」ボタン⇒「3」「1」⇒「プレフィックス選択」を押す</li> <li>③「003768」を選択して決定</li> <li>④発信を押す</li> <li>【電話帳からの発信】</li> <li>①電話帳詳細⇒「カメラ」ボタン⇒「4」「2」「1」</li> <li>②「003768」を選択し決定⇒発信</li> <li>【履歴からの発信】</li> <li>①履歴詳細⇒「カメラ」ボタン⇒「4」「1」</li> <li>②「003768」を選択し決定⇒発信</li> </ul>



SHARP	SH705i	<p>①カスタムメニューで「設定」 ⇒「通話・通信機能設定」 ⇒「その他設定」 ⇒「プレフィックス設定」</p> <p>②登録する欄を選ぶ⇒中央ボタン</p> <p>③「003768」を入力⇒中央ボタン</p>	<p>【直接入力・リダイヤル・着信履歴からの発信】</p> <p>①番号を入力or表示⇒「TV」ボタン</p> <p>②「番号付加設定」⇒「プレフィックス選択」</p> <p>③「003768」を選択⇒中央ボタン⇒発信</p> <p>【電話帳からの発信】</p> <p>①電話帳詳細⇒「TV」ボタン⇒「番号設定」</p> <p>②「番号付加設定」⇒「プレフィックス選択」</p> <p>③「003768」を選択⇒中央ボタン⇒発信</p>
SHARP	SH705i II	<p>①カスタムメニューで「設定」 ⇒「通話・通信機能設定」 ⇒「その他設定」 ⇒「プレフィックス設定」</p> <p>②登録する欄を選ぶ⇒中央ボタン</p> <p>③「003768」を入力⇒中央ボタン</p>	<p>【直接入力・リダイヤル・着信履歴からの発信】</p> <p>①番号を入力or表示⇒「TV」ボタン</p> <p>②「番号付加設定」⇒「プレフィックス選択」</p> <p>③「003768」を選択⇒中央ボタン⇒発信</p> <p>【電話帳からの発信】</p> <p>①電話帳詳細⇒「TV」ボタン⇒「番号設定」</p> <p>②「番号付加設定」⇒「プレフィックス選択」</p> <p>③「003768」を選択⇒中央ボタン⇒発信</p>
SHARP	SH706i	<p>①カスタムメニューで「Settings」 ⇒「通話・通信機能設定」 ⇒「その他設定」 ⇒「プレフィックス設定」</p> <p>②登録する欄を選ぶ⇒中央ボタン</p> <p>③「003768」を入力⇒中央ボタン</p>	<p>【直接入力・リダイヤル・着信履歴からの発信】</p> <p>①番号を入力or表示⇒「カメラ」ボタン</p> <p>②「番号付加設定」⇒「プレフィックス選択」</p> <p>③「003768」を選択⇒中央ボタン⇒発信</p> <p>【電話帳からの発信】</p> <p>①電話帳詳細⇒「カメラ」ボタン⇒「番号設定」</p> <p>②「番号付加設定」⇒「プレフィックス選択」</p> <p>③「003768」を選択⇒中央ボタン⇒発信</p>
SHARP	SH706ie	<p>①カスタムメニューで「設定」 ⇒「通話・通信機能設定」 ⇒「その他設定」 ⇒「プレフィックス設定」</p> <p>②登録する欄を選ぶ⇒中央ボタン</p> <p>③「003768」を入力⇒中央ボタン</p>	<p>【直接入力・リダイヤル・着信履歴からの発信】</p> <p>①番号を入力or表示⇒「TV」ボタン</p> <p>②「番号付加設定」⇒「プレフィックス選択」</p> <p>③「003768」を選択⇒中央ボタン⇒発信</p> <p>【電話帳からの発信】</p> <p>①電話帳詳細⇒「TV」ボタン⇒「番号設定」</p> <p>②「番号付加設定」⇒「プレフィックス選択」</p> <p>③「003768」を選択⇒中央ボタン⇒発信</p>
SHARP	SH706iw	<p>①カスタムメニューで「設定」 ⇒「通話・通信機能設定」 ⇒「その他設定」 ⇒「プレフィックス設定」</p> <p>②登録する欄を選ぶ⇒中央ボタン</p> <p>③「003768」を入力⇒中央ボタン</p>	<p>【直接入力・リダイヤル・着信履歴からの発信】</p> <p>①番号を入力or表示⇒「カメラ」ボタン</p> <p>②「番号付加設定」⇒「プレフィックス選択」</p> <p>③「003768」を選択⇒中央ボタン⇒発信</p> <p>【電話帳からの発信】</p> <p>①電話帳詳細⇒「カメラ」ボタン⇒「番号設定」</p> <p>②「番号付加設定」⇒「プレフィックス選択」</p> <p>③「003768」を選択⇒中央ボタン⇒発信</p>
SHARP	SH851i DOLCE	<p>①待ち受け画面で「◎」⇒「設定」「通話通信機能設定」 「プレフィックス設定」を押す</p> <p>②「新規に登録する」を選択</p> <p>③「003768」を入力して決定（設定完了）</p>	<p>①相手先の電話番号を表示（又はダイレクトに入力）</p> <p>②「サブメニュー」を押す⇒「4」を押す</p> <p>③「003768」を選択して決定</p> <p>④発信を押す</p> <p>【電話帳・リダイヤル・着信履歴・光ワンタッチキーからの発信】</p> <p>①相手先の電話番号を表示⇒電話番号を選択</p> <p>②電話帳ボタン⇒プレフィックス選択</p> <p>④「◎」⇒「003768」⇒「◎」⇒発信</p>
SHARP	SH900i	<p>①「◎」⇒「5」「9」を押す</p> <p>②「番号欄」を選択して「◎」を押す（決定）</p> <p>③「003768」を入力して決定（設定完了）</p>	<p>①相手先の電話番号を表示（又はダイレクトに入力）</p> <p>②「カメラ」ボタンを押す⇒「4」を押す</p> <p>③「003768」を選択して決定</p> <p>④発信を押す</p>
SHARP	SH901iC	<p>①「◎」⇒「5」「9」を押す</p> <p>②「番号欄」を選択して「◎」を押す（決定）</p> <p>③「003768」を入力して決定（設定完了）</p>	<p>①相手先の電話番号を表示（又はダイレクトに入力）</p> <p>②「カメラ」ボタンを押す⇒「4」を押す</p> <p>③「003768」を選択して決定</p> <p>④発信を押す</p>
SHARP	SH901is	<p>①「◎」⇒「5」「9」を押す</p> <p>②新規登録する「-----」を選択して「◎」を押す（決定）</p> <p>③「003768」を入力して決定（設定完了）</p>	<p>①相手先の電話番号を表示⇒電話番号を決定</p> <p>②「サブメニュー」(カメラボタン)を押す</p> <p>③「プレフィックス選択」を選択して決定</p> <p>④「003768」を選択して決定</p> <p>⑤発信を押す</p>
SHARP	SH902i	<p>①「◎」⇒「6」「9」「1」を押す</p> <p>②新規登録する番号欄を選択して「◎」を押す</p> <p>③「003768」を入力して「◎」</p> <p>(既に登録してある番号を変更する時は、 番号を選ぶ⇒「◎」⇒「1」⇒既存番号消す⇒「003768」を入力)</p>	<p>①相手先の電話番号を表示</p> <p>②「カメラ」ボタンを押す⇒「4」「2」「1」を押す</p> <p>③「003768」を選択して決定</p> <p>④発信を押す</p>

SHARP	SH902is	<p>①「◎」⇒「6」「9」「1」を押す          ②新規登録する番号欄を選択して「◎」を押す          ③「003768」を入力して「◎」          (既に登録してある番号を変更する時は、          番号を選ぶ⇒「◎」⇒「1」⇒既存番号消す⇒「003768」を入力)</p>	<p>①相手先の電話番号を入力          ②「カメラ」ボタン⇒「3」「1」⇒「プレフィックス選択」を押す          ③「003768」を選択して決定          ④発信を押す          【電話帳からの発信】          ①電話帳詳細⇒「カメラ」ボタン⇒「4」「2」「1」          ②「003768」を選択し決定⇒発信          【履歴からの発信】          ①履歴詳細⇒「カメラ」ボタン⇒「4」「1」          ②「003768」を選択し決定⇒発信          【光るワンタッチキーからの発信】          ①ワンタッチキー発信画面⇒「カメラ」⇒「3」「1」          ②「003768」を選択し決定⇒発信</p>
SHARP	SH902isL DOLCE	<p>①「◎」⇒「6」「9」「1」を押す          ②新規登録する番号欄を選択して「◎」を押す          ③「003768」を入力して「◎」          (既に登録してある番号を変更する時は、          番号を選ぶ⇒「◎」⇒「1」⇒既存番号消す⇒「003768」を入力)</p>	<p>①相手先の電話番号を入力          ②「カメラ」ボタン⇒「3」「1」⇒「プレフィックス選択」を押す          ③「003768」を選択して決定          ④発信を押す          【電話帳からの発信】          ①電話帳詳細⇒「カメラ」ボタン⇒「4」「2」「1」          ②「003768」を選択し決定⇒発信          【履歴からの発信】          ①履歴詳細⇒「カメラ」ボタン⇒「4」「1」          ②「003768」を選択し決定⇒発信          【光るワンタッチキーからの発信】          ①ワンタッチキー発信画面⇒「カメラ」⇒「3」「1」          ②「003768」を選択し決定⇒発信</p>
SHARP	SH903i	<p>①「◎」⇒「6」「9」「1」を押す          ②新規登録する番号欄を選択して「◎」を押す          ③「003768」を入力して「◎」          (既に登録してある番号を変更する時は、          番号を選ぶ⇒「◎」⇒「1」⇒既存番号消す⇒「003768」を入力)</p>	<p>①相手先の電話番号を入力          ②「カメラ」ボタン⇒「3」「1」⇒「プレフィックス選択」を押す          ③「003768」を選択して決定          ④発信を押す          【電話帳からの発信】          ①電話帳詳細⇒「カメラ」ボタン⇒「4」「2」「1」          ②「003768」を選択し決定⇒発信          【履歴からの発信】          ①履歴詳細⇒「カメラ」ボタン⇒「4」「1」          ②「003768」を選択し決定⇒発信</p>
SHARP	SH903iTV	<p>①「◎」⇒「6」「9」「1」を押す          ②新規登録する番号欄を選択して「◎」を押す          ③「003768」を入力して「◎」          (既に登録してある番号を変更する時は、          番号を選ぶ⇒「◎」⇒「1」⇒既存番号消す⇒「003768」を入力)</p>	<p>①相手先の電話番号を入力          ②「カメラ」ボタン⇒「3」「1」⇒「プレフィックス選択」を押す          ③「003768」を選択して決定          ④発信を押す          【電話帳からの発信】          ①電話帳詳細⇒「カメラ」ボタン⇒「4」「2」「1」          ②「003768」を選択し決定⇒発信          【履歴からの発信】          ①履歴詳細⇒「カメラ」ボタン⇒「4」「1」          ②「003768」を選択し決定⇒発信</p>
SHARP	SH904i	<p>「基本メニュー」での操作が必要です。          ※メニュー画面上でメールボタンを押すと切り替わります。          ①「◎」⇒「6」「9」「1」を押す          ②新規登録する番号欄を選択して「◎」を押す          ③「003768」を入力して「◎」          (既に登録してある番号を変更する時は、          番号を選ぶ⇒「◎」⇒「1」⇒既存番号消す⇒「003768」を入力)</p>	<p>①相手先の電話番号を入力          ②「カメラ」ボタン⇒「3」「1」⇒「プレフィックス選択」を押す          ③「003768」を選択して決定          ④発信を押す          【電話帳からの発信】          ①電話帳詳細⇒「カメラ」ボタン⇒「4」「2」「1」          ②「003768」を選択し決定⇒発信          【履歴からの発信】          ①履歴詳細⇒「カメラ」ボタン⇒「4」「1」          ②「003768」を選択し決定⇒発信</p>
SHARP	SH905i	<p>「基本メニュー」での操作が必要です。          ※メニュー画面上で電話帳ボタンを押すと切り替わります。          ①「◎」⇒「設定」/「Setting」⇒「6」「9」「1」を押す          ②新規登録する番号欄を選択して「◎」を押す          ③「003768」を入力して「◎」          (既に登録してある番号を変更する時は、          番号を選ぶ⇒「◎」⇒「1」⇒既存番号消す⇒「003768」を入力)</p>	<p>①相手先の電話番号を表示          ②「カメラ」ボタン⇒「3」「1」⇒「プレフィックス選択」を押す          ③「003768」を選択して決定          ④発信を押す          【電話帳からの発信】          ①電話帳詳細⇒「カメラ」ボタン⇒「4」「2」「1」          ②「003768」を選択し決定⇒発信          【履歴からの発信】          ①履歴詳細⇒「カメラ」ボタン⇒「4」「1」          ②「003768」を選択し決定⇒発信</p>
SHARP	SH905iTV	<p>①「◎」⇒「設定」⇒「通話・通信機能設定」⇒          「その他設定」⇒「プレフィックス設定」          ②新規登録する欄の番号を選んで「◎」を押す          ③「003768」を入力して「◎」</p>	<p>①相手先の電話番号を表示          ②「カメラ」ボタン⇒「番号設定」          ③「番号付加設定」⇒「プレフィックス選択」          ④「003768」を選択⇒「◎」          ⑤発信を押す</p>

SHARP	SH906i	<p>①「◎」⇒「Settings」⇒「通話・通信機能設定」⇒「その他の設定」⇒「プレフィックス設定」</p> <p>②新規登録する欄の番号を選んで「◎」を押す</p> <p>③「003768」を入力して「◎」</p>	<p>【電話帳からの発信】</p> <p>①電話帳詳細⇒「カメラ」ボタン⇒「番号設定」を選ぶ</p> <p>②「番号付加設定」⇒「プレフィックス選択」</p> <p>③「003768」を選び「◎」⇒発信</p> <p>【直接番号入力or履歴からの発信】</p> <p>①直接番号入力or履歴詳細⇒「カメラ」ボタン</p> <p>②「番号付加設定」⇒「プレフィックス選択」</p> <p>③「003768」を選び「◎」⇒発信</p>
SHARP	SH906iTV	<p>①「◎」⇒「設定」⇒「通話・通信機能設定」⇒「その他の設定」⇒「プレフィックス設定」</p> <p>②新規登録する欄の番号を選んで「◎」を押す</p> <p>③「003768」を入力して「◎」</p>	<p>【電話帳からの発信】</p> <p>①電話帳詳細⇒「カメラ」ボタン⇒「番号設定」を選ぶ</p> <p>②「番号付加設定」⇒「プレフィックス選択」</p> <p>③「003768」を選び「◎」⇒発信</p> <p>【直接番号入力or履歴からの発信】</p> <p>①直接番号入力or履歴詳細⇒「カメラ」ボタン</p> <p>②「番号付加設定」⇒「プレフィックス選択」</p> <p>③「003768」を選び「◎」⇒発信</p>
SHARP		SH251is以前の「SH2**シリーズ」及び「SH821i」は設定不可 ※楽天でんわは利用出来ません。	
SHARP	SH-01A	<p>注意！ キー操作 + タッチ操作</p> <p>①カスタムメニューで「設定」⇒「通話・通信機能設定」⇒「その他の設定」⇒「プレフィックス設定」</p> <p>②新規登録する欄の番号を選んで「◎」を押す</p> <p>③「003768」を入力して「◎」</p>	<p>注意！ キー操作 + タッチ操作</p> <p>【電話帳からの発信】</p> <p>①電話帳詳細⇒「カメラ」ボタン⇒「番号設定」を選ぶ</p> <p>②「番号付加設定」⇒「プレフィックス選択」</p> <p>③「003768」を選び「◎」⇒発信</p> <p>【直接番号入力or履歴からの発信】</p> <p>①直接番号入力or履歴詳細⇒「カメラ」ボタン</p> <p>②「番号付加設定」⇒「プレフィックス選択」</p> <p>③「003768」を選び「◎」⇒発信</p>
SHARP	SH-02A	<p>①カスタムメニューで「Settings」⇒「通話・通信機能設定」⇒「その他の設定」⇒「プレフィックス設定」</p> <p>②新規登録する欄の番号を選んで「◎」を押す</p> <p>③「003768」を入力して「◎」</p>	<p>【電話帳からの発信】</p> <p>①電話帳詳細⇒「カメラ」ボタン⇒「番号設定」を選ぶ</p> <p>②「番号付加設定」⇒「プレフィックス選択」</p> <p>③「003768」を選び「◎」⇒発信</p> <p>【直接番号入力or履歴からの発信】</p> <p>①直接番号入力or履歴詳細⇒「カメラ」ボタン</p> <p>②「番号付加設定」⇒「プレフィックス選択」</p> <p>③「003768」を選び「◎」⇒発信</p>
SHARP	SH-03A	<p>①カスタムメニューで「Settings」⇒「通話・通信機能設定」⇒「その他の設定」⇒「プレフィックス設定」</p> <p>②新規登録する欄の番号を選んで「◎」を押す</p> <p>③「003768」を入力して「◎」</p>	<p>【電話帳からの発信】</p> <p>①電話帳詳細⇒「カメラ」ボタン⇒「4」(番号設定)を選ぶ</p> <p>②「2」(番号付加設定)⇒「プレフィックス選択」</p> <p>③「003768」を選び「◎」⇒発信</p> <p>【直接番号入力or履歴からの発信】</p> <p>①直接番号入力or履歴詳細⇒「カメラ」ボタン</p> <p>②「番号付加設定」⇒「プレフィックス選択」</p> <p>③「003768」を選び「◎」⇒発信</p>
SHARP	SH-04A	<p>①カスタムメニューで「設定」⇒「通話・通信機能設定」⇒「その他の設定」⇒「プレフィックス設定」</p> <p>②新規登録する欄の番号を選択</p> <p>③「003768」を入力⇒決定</p>	<p>【電話帳からの発信】</p> <p>①電話帳詳細⇒「サブメニュー」⇒「番号設定」選択</p> <p>②「番号付加設定」⇒「プレフィックス選択」</p> <p>③「003768」を選択⇒発信</p> <p>【直接番号入力or履歴からの発信】</p> <p>①直接番号入力or履歴詳細⇒「サブメニュー」</p> <p>②「番号付加設定」⇒「プレフィックス選択」</p> <p>③「003768」を選択⇒発信</p>
SHARP	SH-05A	<p>①カスタムメニューで「Settings」⇒「通話・通信機能設定」⇒「その他の設定」⇒「プレフィックス設定」</p> <p>②新規登録する欄の番号を選んで「◎」を押す</p> <p>③「003768」を入力して「◎」</p>	<p>①電話番号を表示⇒カメラボタン</p> <p>②「番号付加設定」⇒「プレフィックス選択」</p> <p>③「003768」を選択⇒「◎」⇒発信</p>
SHARP	SH-06A	<p>①カスタムメニューで「設定」⇒「通話・通信機能設定」⇒「その他の設定」⇒「プレフィックス設定」</p> <p>②新規登録する欄の番号を選んで「◎」を押す</p> <p>③「003768」を入力して「◎」</p>	<p>①電話番号を表示⇒カメラボタン</p> <p>②「番号付加設定」⇒「プレフィックス選択」</p> <p>③「003768」を選択⇒「◎」⇒発信</p>

SHARP	SH-07A	<p>①カスタムメニューで「設定」⇒「通話・通信機能設定」 ⇒「その他の設定」⇒「プレフィックス設定」 ②新規登録する欄の番号を選んで「◎」を押す ③「003768」を入力して「◎」</p>	<p>①電話番号を表示⇒カメラボタン ②「番号付加設定」⇒「プレフィックス選択」 ③「003768」を選択⇒「◎」⇒発信</p>
SHARP	SH-08A	<p>①カスタムメニューで「設定」⇒「通話・通信機能設定」 ⇒「その他の設定」⇒「プレフィックス設定」 ②新規登録する欄の番号を選択⇒◎ ③「003768」を入力⇒◎</p>	<p>【電話帳からの発信】 ①電話帳詳細⇒「サブメニュー」⇒「番号設定」選択 ②「番号付加設定」⇒「プレフィックス選択」 ③「003768」を選択⇒発信 【直接番号入力or履歴からの発信】 ①直接番号入力or履歴詳細⇒カメラボタン ②「番号付加設定」⇒「プレフィックス選択」 ③「003768」を選択⇒◎⇒発信</p>
SHARP	SH-01B	<p>①カスタムメニューで「設定」⇒「通話・通信機能設定」 ⇒「その他の設定」⇒「プレフィックス設定」 ②新規登録する欄の番号を選んで「◎」を押す ③「003768」を入力して「◎」</p>	<p>【電話帳からの発信】 ①電話帳詳細⇒「カメラ」ボタン⇒「番号設定」を選ぶ ②「番号付加設定」⇒「プレフィックス選択」 ③「003768」を選び「◎」⇒発信 【直接番号入力or履歴からの発信】 ①直接番号入力or履歴詳細⇒「カメラ」ボタン ②「番号付加設定」⇒「プレフィックス選択」 ③「003768」を選び「◎」⇒発信</p>
SHARP	SH-02B	<p>①カスタムメニューで「Settings」⇒「通話・通信機能設定」 ⇒「その他の設定」⇒「プレフィックス設定」 ②新規登録する欄の番号を選んで「◎」を押す ③「003768」を入力して「◎」</p>	<p>【電話帳からの発信】 ①電話帳詳細⇒「カメラ」ボタン ②「番号付加設定」⇒「プレフィックス選択」 ③「003768」を選び「◎」⇒発信 【直接番号入力or履歴からの発信】 ①直接番号入力or履歴詳細⇒「カメラ」ボタン ②「番号付加設定」⇒「プレフィックス選択」 ③「003768」を選び「◎」⇒発信</p>
SHARP	SH-03B	<p>①カスタムメニューで「設定」⇒「通話・通信機能設定」 ⇒「その他の設定」⇒「プレフィックス設定」 ②新規登録する欄の番号を選択⇒◎ ③「003768」を入力⇒◎</p>	<p>【電話帳からの発信】 ①電話帳詳細⇒「サブメニュー」⇒「番号設定」選択 ②「番号付加設定」⇒「プレフィックス選択」 ③「003768」を選択⇒発信 【直接番号入力or履歴からの発信】 ①直接番号入力or履歴詳細⇒「サブメニュー」 ②「番号付加設定」⇒「プレフィックス選択」 ③「003768」を選択⇒◎⇒発信</p>
SHARP	SH-04B	<p>①カスタムメニューで「設定」⇒「通話・通信機能設定」 ⇒「その他の設定」⇒「プレフィックス設定」 ②新規登録する欄の番号を選択⇒◎ ③「003768」を入力⇒◎</p>	<p>【電話帳からの発信】 ①電話帳詳細⇒「サブメニュー」⇒「番号設定」選択 ②「番号付加設定」⇒「プレフィックス選択」 ③「003768」を選択⇒発信 【直接番号入力or履歴からの発信】 ①直接番号入力or履歴詳細⇒カメラボタン ②「番号付加設定」⇒「プレフィックス選択」 ③「003768」を選択⇒◎⇒発信</p>
SHARP	SH-05B	<p>①カスタムメニューで「設定」⇒「通話・通信機能設定」 ⇒「その他の設定」⇒「プレフィックス設定」 ②新規登録する欄の番号を選択⇒◎ ③「003768」を入力⇒◎</p>	<p>【電話帳からの発信】 ①電話帳詳細⇒「サブメニュー」⇒「番号設定」選択 ②「番号付加設定」⇒「プレフィックス選択」 ③「003768」を選択⇒発信 【直接番号入力or履歴からの発信】 ①直接番号入力or履歴詳細⇒カメラボタン ②「番号付加設定」⇒「プレフィックス選択」 ③「003768」を選択⇒◎⇒発信</p>
SHARP	SH-06B	<p>①カスタムメニューで「設定」⇒「通話・通信機能設定」 ⇒「その他の設定」⇒「プレフィックス設定」 ②新規登録する欄の番号を選択⇒◎ ③「003768」を入力⇒◎</p>	<p>【電話帳からの発信】 ①電話帳詳細⇒「サブメニュー」⇒「番号設定」選択 ②「番号付加設定」⇒「プレフィックス選択」 ③「003768」を選択⇒発信 【直接番号入力or履歴からの発信】 ①直接番号入力or履歴詳細⇒「カメラボタン」 ②「番号付加設定」⇒「プレフィックス選択」 ③「003768」を選択⇒◎⇒発信</p>

SHARP	SH-07B	①ノーマルメニューで「電話機能」⇒「発着信・通話設定」 ⇒「発信詳細設定」⇒「プレフィックス設定」 ②新規登録する欄の番号を選択⇒◎ ③「003768」を入力⇒◎	①直接番号入力or履歴詳細or電話帳詳細⇒「MENU」 ②「発信オプション」⇒「プレフィックス選択」 ③「003768」を選択⇒◎⇒発信
SHARP	SH-08B	①カスタムメニューで「SETTINGS」⇒「通話・通信機能設定」 ⇒「その他の設定」⇒「プレフィックス設定」 ②新規登録する欄の番号を選択⇒◎ ③「003768」を入力⇒◎	①直接番号入力or履歴詳細or電話帳詳細 ⇒「カメラボタン」 ②「番号付加設定」⇒「プレフィックス選択」 ③「003768」を選択⇒◎⇒発信
SHARP	SH-09B	①カスタムメニューで「設定」⇒「通話・通信機能設定」 ⇒「その他の設定」⇒「プレフィックス設定」 ②新規登録する欄の番号を選択⇒◎ ③「003768」を入力⇒◎	①直接番号入力or履歴詳細or電話帳詳細 ⇒「カメラボタン」 ②「番号付加設定」⇒「プレフィックス選択」 ③「003768」を選択⇒◎⇒発信
SONY	SO505i	①MENU⇒設定⇒発着信通話⇒国際電話設定 ②番号欄に「003768」を入力⇒確定⇒完了	①電話番号を入力または、電話帳・リダイヤル 発信履歴・着信履歴を表示 ②発信(注)⇒国際発信選択⇒「003768」を選択 注…発信ボタンではなく、センタージョグの操作です。
SONY	SO505iS	①MENU⇒設定⇒発着信通話⇒国際電話設定 ②番号欄に「003768」を入力⇒確定⇒完了	①電話番号を入力または、電話帳・リダイヤル 発信履歴・着信履歴を表示 ②発信⇒国際発信選択⇒「003768」を選択
SONY	SO506i (Premini2)	①MENU⇒設定⇒発着信通話⇒国際電話設定 ②番号欄に「003768」を入力⇒確定⇒完了	①電話番号を入力または、電話帳・リダイヤル 発信履歴・着信履歴を表示 ②発信⇒国際発信選択⇒「003768」を選択
SONY	SO506i (Premini2S)	①MENU⇒設定⇒発着信通話⇒国際電話設定 ②番号欄に「003768」を入力⇒確定⇒完了	①電話番号を入力または、電話帳・リダイヤル 発信履歴・着信履歴を表示 ②発信⇒国際発信選択⇒「003768」を選択
SONY	SO506iC	①MENU⇒「7」「4」を押す ②「番号欄選択」を選択 ③「003768」入力して確定(設定完了)	①相手先の電話番号を表示⇒決定(真中のボタン)を押す ②「国際発信選択」を選択して決定 ③「003768」を選択して決定 ④発信を押す
SONY	SO213IWR (ラジデン)	設定不可 ※楽天でんわの利用は出来ません。	
SONY	SO902i	①MENU⇒設定⇒発着信通話⇒発信補助⇒プレフィックス設定 ②番号欄に「003768」を入力⇒確定⇒完了	①相手先の電話番号を表示 ②発信(注)⇒音声電話を選択 ⇒プレフィックス選択を選択 (注)…発信ボタンではなく、中央ボタンの操作です。

SONY	SO902iWP+	①MENU⇒設定⇒発着信通話⇒発着信補助⇒プレフィックス設定 ②番号欄に「003768」を入力⇒確定⇒完了	①相手先の電話番号を表示 ②発信(注)⇒音声電話を選択 ⇒プレフィックス選択を選択 (注)…発信ボタンではなく、中央ボタンの操作です。
SONY	SO903i	①MENU⇒設定⇒発着信通話 ⇒発着信補助⇒プレフィックス設定 ②登録する番号欄を選ぶ ③「003768」を入力⇒確定⇒完了	①相手先の電話番号を表示 ②発信(注)⇒「音声電話」を選択⇒「メッセージなし」を選択 ⇒プレフィックス選択を選択 ③登録した番号を選択 ④発信を押す (注)…発信ボタンではなく、中央ボタンの操作です。
SONY	SO903iTV	①MENU⇒設定⇒発着信通話 ⇒発着信補助⇒プレフィックス設定 ②登録する番号欄を選ぶ ③「003768」を入力⇒確定⇒完了	①相手先の電話番号を表示 ②発信(注)⇒「音声電話」を選択⇒「メッセージなし」を選択 ⇒プレフィックス選択を選択 ③登録した番号を選択 ④発信を押す (注)…発信ボタンではなく、中央ボタンの操作です。
SONY	SO905i	①MENU⇒設定⇒発着信通話 ⇒発着信補助⇒プレフィックス設定 ②登録する番号欄を選ぶ ③「003768」を入力⇒確定⇒完了	①相手先の電話番号を表示 ②メールボタン⇒プレフィックスを選択 ③登録した番号を選択 ④発信を押す (注)…発信ボタンではなく、Iアプリボタンの操作です。
SONY	SO905ics	①メニュー画面から 設定⇒発着信通話⇒発着信補助⇒プレフィックス設定 ②登録する番号欄を選ぶ ③「003768」を入力⇒確定⇒完了	①相手先の電話番号を表示 ②メールボタン⇒プレフィックスを選択 ③登録した番号を選択 ④発信を押す (注)…発信ボタンではなく、Iアプリボタンの操作です。
SONY	SO906i	①メニュー画面から 設定⇒発着信通話⇒発着信補助⇒プレフィックス設定 ②登録する番号欄を選ぶ ③「003768」を入力⇒「◎」で確定	①相手先の電話番号を表示 ②メールボタン⇒プレフィックスを選択 ③登録した番号を選択 ④発信を押す (注)…発信ボタンではなく、Iアプリボタンの操作です。
SONY	SO702i	①MENU⇒設定⇒発着信通話⇒発着信補助⇒プレフィックス設定 ②番号欄に「003768」を入力⇒確定⇒完了	①相手先の電話番号を表示 ②発信(注)⇒音声電話を選択 ⇒プレフィックス選択を選択 (注)…発信ボタンではなく、中央ボタンの操作です。
SONY	SO703i	①MENU⇒設定⇒(発着信通話)⇒発着信補助⇒プレフィックス設定 ②登録する番号欄を選ぶ ③「003768」を入力⇒確定⇒完了	①相手先の電話番号を表示 ②発信(注)⇒「音声電話」を選択⇒「メッセージなし」を選択 ⇒プレフィックス選択を選択 ③登録した番号を選択 ④発信を押す (注)…発信ボタンではなく、中央ボタンの操作です。
SONY	SO704i	①MENU⇒設定⇒(発着信通話)⇒発着信補助⇒プレフィックス設定 ②登録する番号欄を選ぶ ③「003768」を入力⇒確定⇒完了	①相手先の電話番号を表示 ②発信(注)⇒「音声電話」を選択⇒「メッセージなし」を選択 ⇒プレフィックス選択を選択 ③登録した番号を選択 ④発信を押す (注)…発信ボタンではなく、中央ボタンの操作です。
SONY	SO705i	①MENU⇒「各種設定」⇒「発信」⇒「プレフィックス設定」 ②登録する<未登録>欄を反転させる ③「編集」(iモードボタン) ④「楽天でんわ」と入力 ⑤「003768」と入力	①相手の電話番号を表示 ②「機能」(メールボタン)⇒「プレフィックス」 ③「楽天でんわ」を選択 ④発信
SONY	SO706i	①MENU⇒「SETTINGS」⇒「発信」⇒「プレフィックス設定」 ②登録する<未登録>欄を反転させる ③「編集」(iモードボタン) ④「楽天でんわ」と入力 ⑤「003768」と入力	①相手の電話番号を表示 ②「機能」(メールボタン)⇒「プレフィックス」 ③「楽天でんわ」を選択 ④発信
SONY		「SO2**シリーズ」、SO504i以前の「SO5**シリーズ」は設定不可 ※楽天でんわの利用は出来ません。	

Sony Ericsson	Xperia SO-01B	設定不可 ※楽天でんわの利用は出来ません。	
SANYO	SA700is	①「◎」⇒「各種設定」⇒「4」「6」を押す ②「未登録」を選択⇒「◎」を押す ③「楽天でんわ」と入力⇒「◎」を押す ④「003768」を入力して「◎」(決定)を押す ⑤①(登録)を押す	①相手先の電話番号を表示 ②①(機能)「2」「1」(プレフィックス)を押す ③「003768」を選択して「◎」を押す
SANYO	SA702i	①「◎」⇒「設定」⇒「4」⇒「◎右(十字キーの右)」⇒「3」を押す ②「未登録」を選択⇒「◎」を押す ③「楽天でんわ」と入力⇒「◎」を押す ④「003768」を入力して「◎」(決定)を押す ⑤①(登録)を押す	①相手先の電話番号を表示⇒「◎」を押す ②「音声発信」⇒「番号付加」⇒「プレフィックス」 ③「楽天でんわ」を選択 ④発信を押す
SANYO	SA800i	①「◎」⇒「設定」⇒「4」「6」を押す ②「未登録」を選択⇒「◎」を押す ③「楽天でんわ」と入力⇒「◎」を押す ④「003768」を入力して「◎」(決定)を押す ⑤①(登録)を押す	①相手先の電話番号を表示 ②①(機能)「2」「1」(プレフィックス)を押す ③「003768」を選択して「◎」を押す
LG Electronics SIMPURE LG	L705i	イージーダイヤルの簡単利用設定不可 (プレフィックス設定の機能はありますが、電話帳からの発信ができません。) ※楽天でんわは利用出来ます。	
LG Electronics SIMPURE	L705ix		
LG Electronics	L-01A		
LG Electronics	L-03A		
LG Electronics	L-04A		
LG Electronics	L-06A		
LG Electronics	L-01B	①「MENU」⇒「設定」⇒「発信/通話機能」 ⇒「プレフィックス設定」を押す ②設定するプレフィックス入力欄を選択 ③「003768」を入力して「◎」(決定)を押す	①相手先の電話番号を表示 ②「MENU」⇒「プレフィックス選択」 ⇒「楽天でんわ」(003768)を選択し発信ボタンを押す
LG Electronics	L-02B	①「MENU」⇒「設定」⇒「発信/通話機能」 ⇒「プレフィックス設定」を押す ②設定するプレフィックス入力欄を選択 ③「003768」を入力して「◎」(設定)を押す	①相手先の電話番号を表示 ②「MENU」⇒「プレフィックス選択」 ⇒「楽天でんわ」(003768)を選択し発信ボタンを押す
LG Electronics	L-03B	①「MENU」⇒「設定」⇒「発信/通話機能」 ⇒「プレフィックス設定」を押す ②設定するプレフィックス入力欄を選択 ③「003768」を入力して「◎」(決定)を押す	①相手先の電話番号を表示 ②「MENU」⇒「プレフィックス選択」 ⇒「楽天でんわ」(003768)を選択し発信ボタンを押す
LG Electronics	L-04B	①「MENU」⇒「Settings」⇒「発信/通話機能」 ⇒「プレフィックス設定」を押す ②設定するプレフィックス入力欄を選択 ③「003768」を入力して「◎」(決定)を押す	①相手先の電話番号を表示 ②「MENU」⇒「プレフィックス選択」 ⇒「楽天でんわ」(003768)を選択し発信ボタンを押す
サムソン	SC-01B	①「ウィンドウズキー」⇒「設定」⇒「個人」 ⇒「電話」⇒「プレフィックス」タブ ②「新規」 ③「003768」を入力して「OK」をタップする	①相手先の電話番号を表示 ②「メニュー」⇒「プレフィックス」 ③「プレフィックスタブ」⇒利用したいプレフィックス選択 ⇒「選択」⇒「OK」

TOSHIBA	T-01A
TOSHIBA	T-01B
HTC Corporation	HT-01A
HTC Corporation	HT-02A
HTC Corporation	HT-03A
日本無線	R209i
日本無線	R211i
日本無線	R691i
日本無線	R692i
エリクソン	ER209i
日立国際	KO209i
日立国際	KO210i
ノキア	NM502i
ノキア	NM850iG
LG Electronics SIMPURE	L600i
LG Electronics SIMPURE	L601i
LG Electronics SIMPURE	M1000
Research In Motion	BB9700

イージーダイヤルの簡単利用設定不可  
※楽天でんわは利用出来ます。