



楽天でんわ

プレフィックス設定マニュアル

Softbankをご利用の方

2013年8月現在

機種名		設定方法「003768」番号を登録する	設定方法「003768」番号を付加して発信する
Panasonic	823P	①メインメニューから「設定」⇒「通話設定」 ⇒「プレフィックス設定」を選択 ②「未登録」を選択し、メールボタンで編集 ③「楽天でんわ」と入力し、確定 ④「003768」と入力し、確定で登録完了	①電話番号詳細表示 (アドレス帳・リダイヤル・着信履歴から) ②「Y!」ボタン⇒「プレフィックス」選択 ③「楽天でんわ」選択 ④発信
Panasonic	824P	①メインメニューから「設定」⇒「通話設定」 ⇒「プレフィックス設定」を選択 ②「未登録」を選択し、メールボタンで編集 ③「楽天でんわ」と入力し、確定 ④「003768」と入力し、確定で登録完了	①電話番号詳細表示 (アドレス帳・リダイヤル・着信履歴から) ②「Y!」ボタン⇒「プレフィックス」選択 ③「楽天でんわ」選択 ④発信
Panasonic	832P	①メインメニューから「設定」⇒「通話設定」 ⇒「プレフィックス設定」を選択 ②「未登録」を選択し、メールボタンで編集 ③「楽天でんわ」と入力し、確定 ④「003768」と入力し、確定で登録完了	①電話番号詳細表示 (アドレス帳・リダイヤル・着信履歴から) ②「Y!」ボタン⇒「プレフィックス」選択 ③「楽天でんわ」選択 ④発信
Panasonic	920P	①メインメニューから「設定」⇒「通話設定」 ⇒「プレフィックス設定」を選択 ②「未登録」を選択し、メールボタンで編集 ③「楽天でんわ」と入力し、確定 ④「003768」と入力し、確定で登録完了	①電話番号詳細表示 (アドレス帳・リダイヤル・着信履歴から) ②「Y!」ボタン⇒「プレフィックス」選択 ③「楽天でんわ」選択 ④発信
Panasonic	921P	①メインメニューから「設定」⇒「通話設定」 ⇒「プレフィックス設定」を選択 ②「未登録」を選択し、メールボタンで編集 ③「楽天でんわ」と入力し、確定 ④「003768」と入力し、確定で登録完了	①電話番号詳細表示 (アドレス帳・リダイヤル・着信履歴から) ②「Y!」ボタン⇒「プレフィックス」選択 ③「楽天でんわ」選択 ④発信
Panasonic	930P	①メインメニューから「設定」⇒「通話設定」 ⇒「プレフィックス設定」を選択 ②「未登録」を選択し、メールボタンで編集 ③「楽天でんわ」と入力し、確定 ④「003768」と入力し、確定で登録完了	①電話番号詳細表示 (アドレス帳・リダイヤル・着信履歴から) ②「メニュー」(Y!ボタン)⇒「プレフィックス」選択 ③「楽天でんわ」選択 ④発信
Panasonic	931P	①メインメニューから「設定」⇒「通話設定」 ⇒「プレフィックス設定」を選択 ②「未登録」を選択し、メールボタンで編集 ③「楽天でんわ」と入力し、確定 ④「003768」と入力し、確定で登録完了	①電話番号詳細表示 (アドレス帳・リダイヤル・着信履歴から) ②「メニュー」(Y!ボタン)⇒「プレフィックス」選択 ③「楽天でんわ」選択 ④発信
Panasonic	940P	①メインメニューから「設定」⇒「通話設定」 ⇒「プレフィックス設定」を選択 ②「未登録」を選択し、メールボタンで編集 ③「楽天でんわ」と入力し、確定 ④「003768」と入力し、確定で登録完了	①電話番号詳細表示 (アドレス帳・リダイヤル・着信履歴から) ②「メニュー」(Y!ボタン)⇒「プレフィックス」選択 ③「楽天でんわ」選択 ④発信
Panasonic	941P	①メインメニューから「設定」⇒「通話設定」 ⇒「プレフィックス設定」を選択 ②「未登録」を選択し、メールボタンで編集 ③「楽天でんわ」と入力し、確定 ④「003768」と入力し、確定で登録完了	①電話番号詳細表示 (アドレス帳・リダイヤル・着信履歴から) ②「メニュー」(Y!ボタン)⇒「プレフィックス」選択 ③「楽天でんわ」選択 ④発信
Panasonic	942P	①メインメニューから「設定」⇒「通話設定」 ⇒「プレフィックス設定」を選択 ②「未登録」を選択し、メールボタンで編集 ③「楽天でんわ」と入力し、確定 ④「003768」と入力し、確定で登録完了	①電話番号詳細表示 (アドレス帳・リダイヤル・着信履歴から) ②「メニュー」(Y!ボタン)⇒「プレフィックス」選択 ③「楽天でんわ」選択 ④発信
Panasonic	842P	①メインメニューから「設定」⇒「通話設定」 ⇒「プレフィックス設定」を選択 ②「未登録」を選択し、メールボタンで編集 ③「楽天でんわ」と入力し、確定 ④「003768」と入力し、確定で登録完了	①電話番号詳細表示 (アドレス帳・リダイヤル・着信履歴から) ②「メニュー」(Y!ボタン)⇒「プレフィックス」選択 ③「楽天でんわ」選択 ④発信
NEC	820N	①「MENU」ボタン ⇒ 「設定」◎ ⇒ 「発信」◎ ⇒ 「プレフィックス設定」◎ ②「未登録」を選択し、メールボタンで編集 ③「楽天でんわ」と入力し、◎確定 ④「003768」と入力し、◎確定で登録完了	①電話番号詳細表示 (アドレス帳・リダイヤル・着信履歴から) ②「Y!」ボタンの下にある「ショートカット」ボタン(□に↑のマーク) ⇒ 「発信設定」⇒ 「プレフィックス」◎ ③「楽天でんわ」◎選択 ④発信

NEC	821N	<p>①「MENU」ボタン ⇒ 「設定」◎ ⇒ 「発信」◎ ⇒ 「プレフィックス設定」◎</p> <p>②<未登録>を選択し、メールボタン編集</p> <p>③「楽天でんわ」と入力し、◎確定</p> <p>④「003768」と入力し、◎確定で登録完了</p>	<p>①電話番号詳細表示 (アドレス帳・リダイヤル・着信履歴から)</p> <p>②「Y!」ボタンの下にある「ショートカット」ボタン(□に↑のマーク) ⇒「発信設定」⇒「プレフィックス」◎</p> <p>③「楽天でんわ」◎選択</p> <p>④発信</p>
NEC	821N GLA	<p>①「MENU」ボタン ⇒ 「設定」◎ ⇒ 「発信」◎ ⇒ 「プレフィックス設定」◎</p> <p>②<未登録>を選択し、メールボタン編集</p> <p>③「楽天でんわ」と入力し、◎確定</p> <p>④「003768」と入力し、◎確定で登録完了</p>	<p>①電話番号詳細表示 (アドレス帳・リダイヤル・着信履歴から)</p> <p>②「Y!」ボタンの下にある「ショートカット」ボタン(□に↑のマーク) ⇒「発信設定」⇒「プレフィックス」◎</p> <p>③「楽天でんわ」◎選択</p> <p>④発信</p>
NEC	830N	<p>①「MENU」ボタン ⇒ 「設定」◎ ⇒ 「発信」◎ ⇒ 「プレフィックス設定」◎</p> <p>②登録する項目を選択し、メールボタン編集</p> <p>③「楽天でんわ」と入力し、◎確定</p> <p>④「003768」と入力し、◎確定で登録完了</p>	<p>①電話番号詳細表示 (アドレス帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴から)</p> <p>②「Y!」ボタンの下にある「ショートカット」ボタン(□に↑のマーク) ⇒「プレフィックス」◎</p> <p>③「楽天でんわ」◎</p> <p>④発信</p>
NEC	831N	<p>①「MENU」ボタン ⇒ 「電話」◎ ⇒ 「電話設定/確認」 ⇒ 「設定」◎ ⇒ 「その他の設定」 ⇒ 「設定」◎ ⇒ 「プレフィックス設定」◎</p> <p>②登録する項目を選択 ⇒ メールボタン編集 ⇒「楽天でんわ」と入力し、◎確定</p> <p>③「003768」と入力し◎確定で登録完了</p>	<p>①電話番号詳細表示 (アドレス帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴から)</p> <p>②「Y!」ボタンの下にある「ショートカット」ボタン(□に↑のマーク) ⇒「プレフィックス」◎</p> <p>③「楽天でんわ」◎</p> <p>④発信</p>
NEC	930N	<p>①「MENU」ボタン ⇒ 「設定」◎ ⇒ 「発信」◎ ⇒ 「プレフィックス設定」◎</p> <p>②登録する項目を選択し、メールボタン編集</p> <p>③「楽天でんわ」と入力し、◎確定</p> <p>④「003768」と入力し、◎確定で登録完了</p>	<p>①電話番号詳細表示 (アドレス帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴から)</p> <p>②「Y!」ボタンの下にある「ショートカット」ボタン(□に↑のマーク) ⇒「プレフィックス」◎</p> <p>③「楽天でんわ」◎</p> <p>④発信</p>
NEC	931N	<p>①「MENU」ボタン ⇒ 「設定」◎ ⇒ 「発信」◎ ⇒ 「プレフィックス設定」◎</p> <p>②登録する項目を選択し、メールボタン編集</p> <p>③「楽天でんわ」と入力し、◎確定</p> <p>④「003768」と入力し、◎確定で登録完了</p>	<p>①電話番号詳細表示 (アドレス帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴から)</p> <p>②「Y!」ボタンの下にある「ショートカット」ボタン(□に↑のマーク) ⇒「プレフィックス」◎</p> <p>③「楽天でんわ」◎</p> <p>④発信</p>
NEC	940N	<p>①「MENU」ボタン ⇒ 「設定」◎ ⇒ 「発信」◎ ⇒ 「プレフィックス設定」◎</p> <p>②登録する項目を選択し、メールボタン編集</p> <p>③「楽天でんわ」と入力し、◎確定</p> <p>④「003768」と入力し、◎確定で登録完了</p>	<p>①電話番号詳細表示 (アドレス帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴から)</p> <p>②「Y!」ボタンの下にある「ショートカット」ボタン(□に↑のマーク) ⇒「プレフィックス」◎</p> <p>③「楽天でんわ」◎</p> <p>④発信</p>
NEC	840N	<p>①「MENU」ボタン ⇒ 「設定」◎ ⇒ 「発信」◎ ⇒ 「プレフィックス設定」◎</p> <p>②登録する項目を選択し、メールボタン編集</p> <p>③「楽天でんわ」と入力し、◎確定</p> <p>④「003768」と入力し、◎確定で登録完了</p>	<p>①電話番号詳細表示 (アドレス帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴から)</p> <p>②「カメラボタン」を選択 ⇒「プレフィックス」◎</p> <p>③「楽天でんわ」◎</p> <p>④発信</p>
NEC	841N	<p>①「MENU」ボタン ⇒ 「設定」◎ ⇒ 「発信」◎ ⇒ 「プレフィックス設定」◎</p> <p>②登録する項目を選択し、メールボタン編集</p> <p>③「楽天でんわ」と入力し、◎確定</p> <p>④「003768」と入力し、◎確定で登録完了</p>	<p>①電話番号詳細表示 (アドレス帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴から)</p> <p>②「Y!」ボタンの下にある「ショートカット」ボタン(□に↑のマーク) ⇒「プレフィックス」◎</p> <p>③「楽天でんわ」◎</p> <p>④発信</p>
CASIO	830CA	<p>①◎ ⇒ 「設定」◎ ⇒ 「発信」◎ ⇒ 「プレフィックス設定」◎</p> <p>②<未登録>を選択し、メールボタンで編集</p> <p>③「楽天でんわ」と入力し、◎確定</p> <p>④「003768」と入力し、◎確定で登録完了</p>	<p>①電話番号詳細表示 (電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴から)</p> <p>②カメラボタンの ⇒ 「プレフィックス」◎</p> <p>③「楽天でんわ」◎選択</p> <p>④発信ボタン</p>
CASIO	930CA	<p>①◎ ⇒ 「設定」◎ ⇒ 「発信」◎ ⇒ 「プレフィックス設定」◎</p> <p>②登録する項目を選択 ⇒ メールボタン</p> <p>③「楽天でんわ」と入力し、◎確定</p> <p>④「003768」と入力し、◎確定で登録完了</p>	<p>①電話番号詳細表示 (アドレス帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴から)</p> <p>②「Y!」ボタンの下にある「ショートカット」ボタン(□に↑のマーク) ⇒「プレフィックス」◎</p> <p>③「楽天でんわ」◎</p> <p>④発信</p>